

Série Phocos Any-Crid™

Onduleur / Chargeur Hybride à Onde Sinusoïdale Pure avec Contrôleur de Charge Solaire MPPT

PSW-H-5kW-230/48V PSW-H-3kW-230/24V PSW-H-5kW-120/48V PSW-H-3kW-120/24V

Manuel d'utilisation et d'installation





Français

Pour autres langues voir For further languages see Für weitere Sprachen siehe Para otros idiomas ver 对于其他语言请参阅

www.phocos.com

Contenu

1.0	Introduction	2
2.0	Informations Importantes sur la Sécurité	2
3.0	Informations Réglementaires	4
4.0	Aperçu	4
4.1	Aperçu Fonctionnel	4
4.2	Aperçu du Produit	5
5.0	Installation	6
5.1	Contenus du Paquet	6
5.2	Installation de la Boîte d'Extension de Câblage de Batterie et des Presse-Étoupes	6
5.3	Montage de l'Unité	7
5.4	Connexion de la Batterie	8
5.5	Connexion d'Entrée CA et de Sortie CA	9
5.6	Connexion PV	11
5.7	Assemblée Finale	12
5.8	Installation de l'Unité d'Affichage à Distance	12
5.9	Installation de plusieurs Unités dans la Configuration Parallèle, de Phase Auxiliaire (2 Phases) ou de 3 Phases	14
6.0	Communication BLE	21
7.0	Contact de Relais	21
8.0	Opération	22
8.1	Puissance de l'Onduleur ON/OFF	22
8.2	Unité d'Affichage et de Contrôle	22
8.3	Symboles d'Affichage	23
8.4	Paramètres de Fonctionnement de l'Appareil	25
8.5	Paramètres USB et Minuterie	34
8.6	Vues d'Écran des Valeurs Actuelles	37
8.7	Description du Mode de Fonctionnement	43
9.0	Codes de Référence d'Erreur	46
10.0	Codes d'Avertissement	47
11.0	Dépannage	49
12.0	Spécifications	52
12.1	Mode Réseau	52
12.2	Mode Hors-Réseau	54
12.3	Chargement de Batterie	55
12.4	Générale	57
13.0	Garantie	58
13.1	Conditions	58
13.2	Exclusion de Responsabilité	58

1.0 Introduction

Cher client, merci d'avoir choisi ce produit Phocos de qualité. La série d'onduleurs / chargeurs hybrides à onde sinusoïde pure Any-Grid™ possède de nombreuses caractéristiques et cas d'utilisation exceptionnels tels que :

- Fonction comme onduleur purement Hors-Réseau pour les applications sans source d'énergie CA
- Fonction en tant que fonctionnalité d'alimentation solaire (facultative) sans interruption (ASI / UPS) pour les sources CA intermittentes ou instables
- Fonction comme onduleur connecté au réseau ou au générateur CA pour réduire la demande d'énergie de la source CA en donnant la priorité à l'énergie solaire et/ou à la batterie, ce qui permet d'économiser des coûts d'énergie
- Injection d'énergie excédentaire au réseau public possible là où elle est légale, avec ou sans batterie connectée. L'injection accidentelle est empêchée par l'exigence d'un code PIN pour l'activation
- Les fils neutres (N) et phase (L) de l'entrée CA sont automatiquement déconnectés (ouverture avant la fermeture des relais) de la sortie CA lorsque le Any-Grid fonctionne en mode Hors-Réseau
- Contrôleur de charge solaire MPPT de haute tension permet la connexion de plus de panneaux solaires en série (par rapport à d'autres contrôleurs de charge solaire Hors-Réseau), éliminant généralement le besoin de boîtes de combinaison coûteux
- Chargement de la batterie à partir d'une source CA comme le réseau électrique publique ou un générateur
- Compatibilité avec plusieurs types de batteries, y compris l'acide plomb (gel, AGM et électrolyte liquide) et les batteries à base de lithium telles que LiFePO4
- Mode sans batterie : si une source CA est disponible, l'énergie photovoltaïque (PV/solaire) peut être utilisée en priorité, même sans batterie
- L'unité d'affichage câblé démontable peut être installée dans une pièce différente (jusqu'à 20 m / 66 pi câble peut être utilisé)
- L'unité hybride tout-en-un permet une installation simple et rapide, et une configuration facile
- Surveillez l'appareil en temps réel avec l'application PhocosLink Mobile pour smartphone via BLE
- Accessoire en option : Phocos Any-Bridge[™] IoT Gateway (vendu séparément) pour se connecter à la PhocosLink Cloud de n'importe où avec n'importe quel appareil compatible internet via son navigateur Web

Ce manuel décrit l'assemblage, l'installation, l'exploitation et le dépannage de cette unité.

2.0 Informations Importantes sur la Sécurité

ENREGISTRER CES INSTRUCTIONS : Ce manuel contient des instructions importantes pour le modèle PSW-H-5kW-230/48V et PSW-H-5kW-120/48V (appelé modèle 48 Vdc), ainsi que le PSW-H-3KW-230/24V et PSW-H-3kW-120/24V (appelé modèle 24 Vdc) qui doit être suivie pendant l'installation et l'entretien de l'onduleur/chargeur hybride. Le PSW-H-5kW-230/48V et PSW-H-3KW-230/24V sont également appelés modèles 230 Vac ; les modèles PSW-H-5kW-120/48V et PSW-H-3KW-120/24V comme modèles 120 Vac. Lire et enregistrer ce manuel pour référence future.

AVERTISSEMENT : L'installation de cette unité ne peut être réalisée que par un personnel qualifié ayant une formation appropriée. Les hautes tensions dans et autour de l'unité peuvent causer des blessures graves ou la mort. Cette unité doit être installée conformément aux règles et règlements sur le site d'installation.

ATTENTION : Une batterie peut présenter un risque de choc électrique, de brûlure à partir d'un courant courtcircuit élevé, d'incendie ou d'explosion de gaz ventilés. Respecter les précautions appropriées.

AVERTISSEMENT : Cette unité doit être reliée à un système de câblage permanent à la terre. Assurez-vous de conformer avec les exigences locales et les règlements lors de l'installation de cette unité.

TYPE DE BATTERIE : Convient pour une utilisation avec l'acide de plomb (gel, AGM et électrolyte liquide) et les batteries à base de lithium telles que LiFePO4.

PROTECTION DE SURCOURANT POUR LA BATTERIE : Installez un dispositif de protection de surcourant avec un

minimum de 1000A d'interruption nominale aussi près que possible du terminal de la batterie. Sélectionnez un appareil évalué à 1,25 fois la cote nominale actuelle de l'onduleur/chargeur. Un dispositif de protection de courant doit être acheté séparément.

- 1. Avant d'utiliser l'unité, lire toutes les instructions et les marquages de mise en garde sur cette unité, les batteries, les modules solaires, toutes les charges connectées.
- 2. Veuillez ne pas démonter ou tenter de réparer les produits Phocos. Cette unité ne contient pas de pièces utilisables par l'utilisateur. Les dommages au sceau de garantie entraîneront une perte de garantie du produit et peuvent entraîner des blessures.
- 3. Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez tous les câblages avant de tenter tout entretien ou nettoyage. L'arrêt de l'unité n'est pas suffisant, éteignez et/ou déconnectez toutes les connexions à l'unité.
- 4. Pour un propre fonctionnement de cette unité, veuillez adhérer aux exigences appropriées de taille de câble dans ce manuel.
- 5. Soyez très prudent lorsque vous travaillez avec des outils métalliques non isolés sur ou autour des batteries. Ils peuvent court-circuiter des batteries ou d'autres pièces électriques et pourraient causer une explosion et / ou des blessures.
- 6. Veuillez suivre strictement la procédure d'installation lors de la connexion ou de la déconnexion des terminaux CA ou CC. Veuillez-vous référer à la section "
- 1. Boîte d'extension de câblage de batterie (seulement incluse avec PSW-H-3KW-120/24V)
- 7. Installation" de ce manuel pour plus de détails.
- 8. Des fusibles ou des disjoncteurs appropriés sont nécessaires près de l'alimentation de la batterie et de l'entrée CA et de la sortie CA de cette unité.
- 9. AVERTISSEMENT : Il est fortement recommandé et légalement requis dans de nombreux pays d'installer un dispositif de courant résiduel de type B (disjoncteurs différentiels) entre la sortie CA de l'unité et les charges CA pour protéger les humains contre les chocs électriques dangereux en raison d'un câblage CA défectueux, de charges défectueuses ou d'une défaillance potentielle de l'onduleur.. Seulement en mode Hors-Réseau, le neutre (N) et le sol (PE) de la sortie CA sont automatiquement réunies à l'intérieur du Any-Grid pour assurer le fonctionnement du disjoncteurs différentiels si l'installation CA est câblée correctement sous forme de système de mise à la terre TN-S ou TN-C-S. Dans une installation TN-C-S, le pont entre le neutre (N) et le sol (PE) doit être entre le réseau public et l'entrée CA du Any-Grid pour s'assurer qu'il n'y a jamais plus d'un pont entre N et PE.
- 10. Ne permettez jamais que les connexions CA ou CC soient courts-circuits. Ne vous connectez pas au réseau lorsque l'entrée de la batterie est court-circuitée.
- 11. Seules les personnes qualifiées peuvent servir cet appareil. Si des erreurs persistent après avoir suivi la section «Error! Reference source not found.» dans ce manuel, veuillez renvoyer cette unité à un revendeur ou à un centre de service Phocos local pour la réparation de l'unité(s).
- 12. AVERTISSEMENT : Étant donné que cet onduleur (sortie CA) n'est pas isolé de l'entrée PV, seuls les panneaux solaires sont acceptables pour une utilisation qui ne nécessite pas de mise à terre positive ou négative car la mise à terre des câbles Photovoltaïques positifs ou négatifs n'est pas autorisée. Pour éviter tout dysfonctionnement, ne connectez aucun module PV avec une fuite de courant possible à l'onduleur. Par exemple, les modules Photovoltaïques à base positive ou négative provoqueront des fuites de courant vers l'onduleur. L'échouement du cadre du module PV est autorisé et fréquemment exigé par la loi locale. La batterie est isolée de l'onduleur et de l'entrée PV, donc le terminal positif ou négatif de la batterie peut être mis à terre si nécessaire.
- 13. **ATTENTION :** Lorsque vous utilisez plus d'un Any-Grid, assurez-vous que chaque Any-Grid est connecté uniquement à son propre générateur PV. Il se peut qu'il n'y ait pas de contact électrique entre les réseaux photovoltaïques des unités ou que les Any-Grids soient endommagés.
- 14. **ATTENTION :** Il est fortement recommandé d'utiliser un dispositif d'arrêt de surtension, également nommé dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre) près des terminaux d'entrée PV de cette unité. Il s'agit d'éviter les dommages causés à l'unité par la foudre, les orages ou d'autres surtensions sur les câbles photovoltaïques. La tension maximale CC de fonctionnement du parafoudre doit être entre 450 et 480 Vdc pour les modèles 230 Vac. Par exemple, le *Citel DS240-350DC* est approprié. Pour les modèles 120 Vac, la tension max. CC de fonctionnement doit être entre 250 à 280 Vdc, c'est pourquoi le *DS240-220DC* de Citel est par exemple approprié.

15. ATTENTION : Il est fortement recommandé d'utiliser un dispositif d'arrêt de surtension, également nommé dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre) près des terminaux d'entrée CA de cette unité, si l'entrée CA est utilisée. Il s'agit d'éviter les dommages causés à l'unité par la foudre, les orages ou d'autres surtensions sur les conducteurs d'entrée CA (par exemple provenant du réseau publique). La tension maximale de fonctionnement CA du parafoudre doit être comprise entre 275 et 300 Vac pour les modèles 230Vac. Par exemple, le *Citel DS415-230* (pour la plupart des réseaux publics ou des générateurs, une protection plus élevée) ou le *Citel DS415-320* (pour les réseaux publics avec de grandes oscillations de tension, une protection inférieure) sont appropriés.

Pour les modèles 120Vac, le parafoudre doit avoir une tension maximale CA de fonctionnement entre 140 et 150 Vac. Par exemple, le *Citel DS41S-120* convient.

3.0 Informations Réglementaires

Ce produit conforme avec les normes CE et RoHS (Restriction des substances dangereuses). Veuillez trouver la déclaration CE sur <u>www.phocos.com</u>. CE ROHS

Ce produit est fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001 (gestion de la qualité) et ISO 14001 (gestion de l'environnement).

Cet équipement est adapté uniquement pour une utilisation dans des endroits non-dangereux.

Il s'agit d'un dispositif de classe A : dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de prendre des mesures adéquates.

4.0 Aperçu

4.1 Aperçu Fonctionnel

Ce chargeur/onduleur hybride d'onde sinusoïde pure avec contrôleur de charge solaire (MPPT) peut fournir de l'énergie aux charges connectées en utilisant la puissance PV, la puissance CA et la batterie. La plupart des connexions sont facultatives, mais il doit y avoir au moins une source d'énergie (CA ou PV) :



Fig. 1: Aperçu du système

Chaque unité a une connexion d'alimentation parmi les connections suivantes : batterie, PV, entrée CA, sortie CA. L'appareil est conçu pour fournir une alimentation continue à partir de PV / batterie ou une source CA, en fonction de la priorité fixée. Indépendamment, la priorité pour charger la batterie peut être fixée (la batterie ne peut être chargée à partir de la source CA que lorsque l'appareil ne fonctionne pas en mode Hors-Réseau). Le temps de commutation entre le mode réseau (également valide lorsqu'un générateur CA est utilisé) et le mode Hors-Réseau n'est que de 10 millisecondes (typique) lorsqu'une seule unité Any-Grid est utilisée. Les minuteries peuvent être utilisées pour modifier les priorités en fonction des créneaux horaires ; ceci est utile pour les zones où l'électricité du réseau a des coûts différents tout au long de la journée. Le contrôleur intégré de charge solaire de poursuite de puissance maximale (MPPT) peut gérer des tensions Photovoltaïques particulièrement élevées, ce qui permet une installation plus simple et des coûts inférieurs à ceux de la plupart des contrôleurs de charge solaire Hors-Réseau. Généralement, aucune boîte de combinaison ou fusibles / diodes sont nécessaires.

La sortie d'onde sinusoïdale pure CA et la capacité de puissance de surtension (deux fois la puissance continue) assurent que tous les types de charges CA peuvent être alimentés. Assurez-vous que la puissance maximale requise pour les charges est inférieure à la capacité de surtension de cet onduleur.

Deux fonctions spéciales permettent encore plus de flexibilité : le mode sans batterie et l'injection au Réseau.

En mode Sans-batterie, aucune batterie n'est connectée à l'appareil et une source CA doit être présente. L'unité fournira alors une énergie PV autant que disponible pour fournir aux charges, ajoutant n'importe quelle puissance manquante de la source CA (Réseau ou Générateur). S'il y a plus d'énergie PV disponible que ce qui peut être utilisée par les charges, alors la puissance PV est réduite pour assurer aucune alimentation dans le réseau.

La fonction d'Injection au Réseau permet d'alimenter toute puissance excédentaire au réseau. S'il y a une puissance PV excédentaire au-delà de ce qui est utilisé par les charges et pour la charge de la batterie, cette puissance peut être alimentée dans le réseau publique pour profiter des tarifs de soutien ou de la facturation nette. De cette façon, toute la puissance PV peut être utilisée même si la batterie est pleine et les charges ne nécessitent pas toute la puissance PV disponible. L'alimentation dans le Réseau peut être interdite dans certaines zones, alors cette fonction est verrouillée par un code PIN pour éviter l'injection accidentelle.



4.2 Aperçu du Produit

Fig. 2: Aperçu du produit

- 2. Écran LCD
- 3. Indicateur de statut de l'onduleur
- 4. Indicateur de charge

- 5. Indicateur de défaut
- 6. Boutons de fonction
- 7. Commutateur ON/OFF de sortie CA (la charge solaire fonctionne toujours lorsque la sortie CA est éteinte)
- 8. Bornes d'entrée CA (réseau public ou connexion de générateur CA)
- 9. Bornes de sortie CA (connexion des charges)
- 10. Bornes de PV
- 11. Bornes de batterie
- 12. Disjoncteur réenclenchable
- 13. Port de communication d'unité d'affichage à distance
- 14. Port de communication parallèle (pour l'interconnexion de plusieurs unités Any-Grid)
- 15. Port de partage actuel (pour l'interconnexion de plusieurs unités Any-Grid)
- 16. Contact relais
- 17. Port de communication USB-OTG
- 18. Indicateurs de source de sortie et indicateurs de fonction USB
- 19. Port de communication du Système de gestion de la batterie (BMS) : CAN, RS-485 et RS-232
- 20. Port de communication RS-232
- 21. Boîte d'extension de câblage de batterie (seulement incluse avec PSW-H-3KW-120/24V)

5.0 Installation

5.1 Contenus du Paquet

- Avant l'installation, veuillez inspecter l'unité pour s'assurer que rien à l'intérieur du colis n'est endommagé. Contenu du paquet :
- Unité Any-Grid
- Manuel
- Câble RS-232 (SUB-D à RJ-45)
- Câble de communication parallèle (connecteurs gris, nécessaire pour les systèmes avec plusieurs unités Any-Grid)
- Câble de partage de courant (connecteurs verts, nécessaires pour les systèmes avec plusieurs unités Any-Grid sur une phase)
- 3 pcs. bornes d'anneau pour la connexion de la batterie (2 pcs. requises pour l'installation)

5.2 Installation de la Boîte d'Extension de Câblage de Batterie et des Presse-Étoupes

Note : Presse-étoupes applicables aux modèles 120 Vac seulement. Boîte d'extension de câblage de batterie applicable uniquement à PSW-H-3KW-120/24V.

L'installation de la boîte d'extension de câblage de batterie est nécessaire pour la conformité d'UL. Si la conformité UL n'est pas requise dans votre région, il suffit d'installer uniquement les presse-étoupes (étape 3) ci-dessous.



Fig. 3 : Installation des presse-étoupes et d'une boîte d'extension de câblage de batterie

- 1. Enlever la façade en enlevant 4 vis (**Fig. 3**, gauche).
- Assemblez le boîtier d'extension du câblage de la batterie et montez-le à la place de la plaque frontale (Fig. 3, à droite) avec des vis.
- 3. Installez les 5 presse-étoupes inclus (Fig. 3, à droite).

5.3 Montage de l'Unité

Avant de connecter tous les câbles, veuillez retirer le couvercle inférieur en retirant les deux vis comme indiqué cidessous et en faisant glisser doucement le couvercle vers le bas. Avant de retirer complètement le couvercle, retirez les 3 faisceaux de fils par leurs connecteurs (**Fig. 4**).



Fig. 4 : Retrait du couvercle inférieur

Fig. 5,1 : Distance minimale aux autres objets

AVERTISSEMENT : Ne montez cette unité que sur du béton ou sur une autre surface solide non combustible capable de maintenir solidement le poids de l'unité.

- Installez cet onduleur au niveau des yeux pour assurer la lisibilité de l'écran
- Assurez-vous que la température ambiante se situe entre -10 ~ 50 °C, 14 ~ 122 °F en tout temps. Afin de répondre aux exigences de l'UL, les onduleurs doivent être actionnés à une température ambiante de -10 ~ 40 °C, 14 ~ 104 °F.
- Évitez les environnements excessivement poussiéreux
- L'unité est conçue pour l'installation verticale sur un mur solide
- Assurer une distance minimale par rapport aux autres objets et surfaces, comme le montre **Fig. 5,1** pour garantir une dissipation de chaleur suffisante et avoir suffisamment d'espace pour enlever les fils.
- Installer dans une pièce où le bruit n'est pas un problème car l'appareil a des ventilateurs pour le refroidissement

Installer l'unité à l'aide de trois vis M4 ou M5 (**Fig. 5,2**) appropriés pour le poids de l'unité et du matériau mural, utilisez des bouchons muraux. Le trou de vis inférieur n'est accessible qu'après l'enlèvement du couvercle inférieur (**Fig. 4**). Ce couvercle

inférieur doit rester enlevé pour le reste de ce chapitre « Installation » jusqu'à instruction contraire.

5.4 Connexion de la Batterie

AVERTISSEMENT : L'installation de cette unité ne peut être entreprise que par du personnel qualifié ayant une formation appropriée. Les tensions élevées dans et autour de la batterie et de l'unité peuvent causer des blessures graves ou la mort. Cette unité doit être installée conformément aux règles et règlements sur le site d'installation.

AVERTISSEMENT: Choisissez un fusible de batterie approprié tel qu'indiqué dans le chapitre «Informations importantes dans le chapitre « Informations Importantes sur la Sécurité », section «PROTECTION DE SURCOURANT POUR LA BATTERIE».

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les câbles de la batterie sont dimensionnés en fonction du tableau cidessous. Des câbles de batterie inadéquats peuvent causer une chaleur excessive ou un incendie pendant le fonctionnement.

Section transversale recommandée du câble de batterie, taille de la batterie et fusible / cote de disjoncteur CC:

Modèle Any-Grid	PSW-H-5KW- 230/48V	PSW-H-5KW- 120/48V	PSW-H-3KW- 230/24V	PSW-H-3KW- 120/24V	
Section transversale du câble de batterie	35 ~ 50 mm², AWG 0 ~ AWG 2				
Tension de la batterie nominale	481	Vdc	24	ł Vdc	
Capacité de la batterie min. (à base de plomb)	200 Ah				
Capacité de courant de décharge de la batterie140 Adc cont. 280 Adc crête (5s)		115 Adc cont. 280 Adc crête (5s)	115 Adc cont.168 Adc cont.280 Adc crête (5s)336 Adc crête (5s)		
Calibre de fusible / disjoncteur	175 Adc, min. 66 Vdc	175 Adc, min. 66 Vdc	210 Adc, min. 33 Vdc	210 Adc, min. 33 Vdc	

Étapes pour connecter la batterie :

1. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les câbles de la batterie ne sont pas encore connectés à la batterie.



ATTENTION : Assurez-vous qu'aucune isolation du câble n'est coincée dans le terminal de l'anneau avant

de le sertir.

Sertissez une borne d'anneau de batterie (incluse) sur chacun des fils positif et négatif de la batterie (côté unité). Si vous choisissez des bornes à anneau autres que celles incluses, assurez-vous qu'elles ont un diamètre intérieur de l'anneau de 6,4 mm, 0,25 po pour s'adapter aux boulons des bornes de la batterie M6 de l'Any-Grid en toute sécurité

2. Retirez les écrous préinstallés des boulons de borne de la batterie. Insérez le terminal d'anneau des câbles de batterie à travers les trous de boîtier (presse-étoupes pour les modèles 120 Vac) et à plat sur le terminal de batterie correspondant (**Fig. 6**). Visser les noix précédemment enlevées avec un couple de 2 à 3 Nm (1,5 à 2,2 lbf.ft). Assurez-vous que les terminaux d'anneau sont posés directement sur les connecteurs.

ATTENTION : N'appliquez pas de substances anti-oxydants aux bornes de batterie de l'appareil avant qu'elles ne soient correctement attachées.

ATTENTION : Un serrage excessif des écrous terminaux peut endommager le terminal, un serrage trop faible peut causer une connexion desserrée et une chaleur excessive pendant le fonctionnement, assurezvous d'utiliser le couple prescrit.

3. Installez le porte-fusible ou le disjoncteur dans le câble de la batterie positive (ou négatif, si la batterie doit être mis à terre positivement).

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le fusible n'est pas encore installé ou assurez-vous que le disjoncteur est fixé en position ouverte pour le reste de la procédure d'installation jusqu'à instruction contraire.

4. Connectez l'autre extrémité des câbles de la batterie à la batterie. Assurez-vous que la polarité des bornes de batterie sur l'Any-Grid correspond à la polarité de la batterie.

ATTENTION : Une connexion de polarité inversée à la batterie peut endommager l'appareil.



Fig. 6 : Connexion de la batterie

5.5 Connexion d'Entrée CA et de Sortie CA

AVERTISSEMENT : Avant de connecter une source CA à l'entrée CA du Any-Grid, installez un disjoncteur CA entre le Any-Grid et la source d'alimentation CA. Cela permettra de s'assurer que l'onduleur peut être solidement déconnecté pendant l'entretien et entièrement protégé contre le courant excédentaire de l'entrée CA. Assurez-vous que le disjoncteur est ouvert / éteint pour le reste de la procédure d'installation jusqu'à ce qu'il en soit autrement indiqué.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'installation dispose d'une mise à la terre adéquate et relie les terminaux de protection de la terre (PE) à ce sol, comme indiqué ci-dessous. Toute dérogation peut provoquer des blessures graves ou la mort une fois que l'appareil est alimenté ou la source CA est activée par son disjoncteur.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les câbles CA sont dimensionnés selon le tableau ci-dessous. Des câbles CA inadéquats peuvent causer une chaleur excessive ou un incendie pendant le fonctionnement.

ATTENTION : Ne connectez pas une source CA au terminal étiqueté "AC OUTPUT" de l'unité car cela détruira l'unité. Connectez-le uniquement au terminal étiqueté « AC INPUT ».

ATTENTION : Seules les sources CA avec un neutre peuvent être utilisées. L'utilisation de deux phases sur un seul Any-Grid à la place, causera des dommages.

Section transversale recommandée du câble CA et calibre du disjoncteur CA:

Modèle Any-Grid	PSW-H-5KW- PSW-H-3KW- PSW 230/48V 230/24V 12		PSW-H-3KW- 120/24V	PSW-H-5KW- 120/48V
Section transversale de câble d'entrée et de sortie CA	4~	6 ~ 16 mm², AWG 4 ~ AWG 9		
Calibre de disjoncteur	40 Aac, ≥ 280 Vac	30 Aac, ≥ 280 Vac	40 Aac, ≥ 140 Vac	63 Aac, ≥ 140 Vac

Étapes pour connecter la source CA et les charges CA :

- AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le fusible du câble de la batterie est enlevé ou que le disjoncteur est fixé en position ouverte.
 AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le disjoncteur de la source CA est fixé en position ouverte et qu'il n'y a pas de tension sur les conducteurs avant de continuer.
- 2. Enlever 10 mm / 0,4 po d'isolant pour les six conducteurs CA (neutres "N", live "L" et terre de protection "PE" pour la source et les charges CA).
- 3. Insérer les trois fils de source CA à travers le trou de boîtier rectangulaire (presse-étoupes pour les modèles 120 Vac) marqué "AC INPUT". Insérer le conducteur protecteur "PE" 🕒 d'abord dans le terminal d'entrée CA correspondant et serrer cette vis de borne avec un couple de 1,4 à 1,6 Nm (1,0 à 1,2 lbf-ft). Répétez l'opération pour les conducteurs neutres "N" et live "L".



Fig. 7 : Connexion d'entrée CA

4. Insérez les trois fils de charge CA à travers le trou de boîtier rectangulaire (presse-étoupes pour les modèles 120 Vac) marqué «AC OUTPUT». Insérez d'abord le conducteur protecteur "PE" dans le terminal de sortie CA correspondant et serrez cette vis de borne avec un couple de 1,4 à 1,6 Nm (1,0 ~1,2 lbf-ft). Répétez l'opération pour les conducteurs neutres "N" et live "L".



Fig. 8 : Connexion de Sortie CA

 Assurez-vous que les six fils sont connectés et bien sécurisés.
 ATTENTION : Un serrage excessif des vis de bornes peut endommager le terminal, un serrage faible peut causer une connexion desserrée et une chaleur excessive pendant le fonctionnement, assurezvous d'utiliser le couple prescrit. Assurez-vous qu'aucune isolation du conducteur n'est coincée entre les contacts du terminal. ATTENTION : Assurez-vous que la polarité est correcte sur tous les fils. Ne-pas respecter ces instructions peut provoquer un court-circuit à la source CA lorsque plusieurs unités fonctionnent en parallèle.

5.6 Connexion PV

AVERTISSEMENT : Avant de connecter le champ du module PV à l'entrée PV de l'unité Any-Grid, installer un disjoncteur CC entre chaque paire de terminaux PV de l'Any-Grid et les modules PV. Cela garantit que l'onduleur est correctement déconnecté pendant la maintenance et que l'unité est protégée contre la surintensité des modules PV. Les modules photovoltaïques produisent une tension dangereuse même à faible luminosité. Assurez-vous que le disjoncteur est ouvert / éteint pour le reste de la procédure d'installation jusqu'à ce qu'il en soit autrement indiqué.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les câbles photovoltaïques sont dimensionnés en fonction du tableau cidessous. Des câbles photovoltaïques inadéquats peuvent causer une chaleur excessive ou un incendie pendant le fonctionnement.

Section transversale recommandée du câble PV et le calibre de disjoncteur CC :

Modèle Any-Grid	PSW-H-5KW-230/48V PSW-H-3KW-230/24V	PSW-H-3KW-120/24V	PSW-H-5KW-120/48V		
Section transversale de câble PV	2,5 ~ 16 mm², AWG 5 ~ AWG 13				
Calibre de disjoncteur	20 Adc, min. 450 Vdc	20 Adc, min. 250 Vdc	20 Adc, min. 250 Vdc par entrée PV		

Pour la sélection de la configuration correcte du module PV, veuillez considérer les points suivants :

- La tension totale du circuit ouvert (Uoc / Voc) du champ de modules PV ne peut jamais dépasser les valeurs dans le tableau ci-dessous. Considérez les températures les plus froides possibles à l'emplacement de l'installation ainsi que le coefficient de température des modules photovoltaïques utilisés.
- La tension totale maximale du point de puissance (Umpp / Vmpp) du champ de modules PV doit être audessus des valeurs minimales dans le tableau ci-dessous. Considérez les températures les plus chaudes du module PV à l'emplacement de l'installation.
- Le courant total maximal de point de puissance (Impp / Ampp) du champ PV ne peut pas dépasser les valeurs ci-dessous.

Modèle Any-Grid	PSW-H-5KW- 230/48V	PSW-H-3KW- 230/24V	PSW-H-5KW-120/48V	PSW-H-3KW- 120/24V
Tension PV max. (Uoc)	450) Vdc 250 Vdc		
Tension PV min. (Umpp)	120 Vdc	90 Vdc		
Courant mpp max. (Impp)	22,5 Adc (ju: utilis	squ'à 18 Adc able)	22,5 Adc (jusqu'à 18 Adc utilisable) par entrée, 30 Adc max. total utilisable	22,5 Adc (jusqu'à 18 Adc utilisable)

Étapes pour connecter le champ de modules PV :

- 1. Enlever 10 mm / 0,4 po d'isolant des câbles PV positifs et négatifs.
- 2. Insérez les deux fils Photovoltaïques à travers le trou de boîtier rectangulaire (presse-étoupes pour les modèles 120 Vac) marqué "PV input".
- 3. Insérez le câble PV positif dans le terminal "PV+" et le câble PV négatif dans le terminal "PV-". **ATTENTION : S'assurer d'une polarité correcte.**



4. Serrer les deux vis de bornes avec un couple de 1,4 à 1,6 Nm (1,0 à 1,2 lbf-ft) et s'assurer que les deux fils sont solidement connectés.

ATTENTION : Un serrage excessif des vis de bornes peut endommager le terminal, un serrage faible peut causer une connexion desserrée et une chaleur excessive pendant le fonctionnement, assurezvous d'utiliser le couple prescrit. Assurez-vous qu'aucune isolation du câble n'est coincée entre les contacts du terminal.

5. Si vous utilisez le PSW-H-5KW-120/48V, répétez l'étape 3 et 4 pour la deuxième paire de bornes photovoltaïques et un deuxième champ PV.

ATTENTION : Si vous utilisez deux champs PV pour ce modèle, ils doivent être indépendants. Les terminaux positifs et négatifs des deux champs PV ne doivent pas se toucher.

5.7 Assemblée Finale

Une fois le câblage de batterie, PV et CA terminé, veuillez faire glisser le couvercle inférieur de l'unité vers le haut sur l'appareil, rebranchez les 3 harnais de fil enlevés dans la **Fig. 4**, et le sécuriser en attachant les deux vis comme indiqué ci-dessous.



Fig. 10 : Réappliquer la couverture inférieure

5.8 Installation de l'Unité d'Affichage à Distance

Cette unité d'affichage peut être démonté et installé dans un endroit distant avec un câble de communication optionnel. Veuillez prendre les mesures suivantes pour implémenter cette installation de panneau à distance. Utilisez un câble-patch standard Ethernet (Cat5 ou plus) avec des connecteurs mâle RJ45 des deux côtés (non inclus). Une longueur maximale de câble de 20 mètres ou 66 pieds est recommandée. Suivez les étapes ci-dessous pour retirer le module d'affichage et l'installer loin de l'unité d'onduleur.

- 1. Retirez la vis tenant le support au bas du module d'affichage (**Fig. 11** → ①) et pousser vers le bas l'unité d'affichage de l'étui légèrement tout en enlevant le support métallique.
- 2. Continuez à pousser le module d'affichage vers le bas, en prenant soin de ne pas endommager le câble connecté (**Fig. 11** → ②).
- 3. Retirez le câble connecté au module d'affichage (**Fig. 11** \rightarrow ③).
- 4. Visser le support enlevé dans **Fig. 11** \rightarrow (1) en place (**Fig. 11** \rightarrow (4)).



Fig. 11 : Enlèvement de l'unité d'affichage à distance

5. Percer les trois trous de montage dans les distances marquées de 70 mm, 2,76 pi (**Fig. 12**, gauche). Utilisez M3, taille no 4 vis de diamètre. Les têtes de vis doivent être comprises entre 5 et 7 mm, 0,2 et 0,3 po. Vissez les deux vis inférieures dans le mur où le module d'affichage doit être monté et laissez les têtes de vis dépasser de 2 mm, 0,08 po. du mur. Faites glisser l'écran vers le bas sur les têtes de vis saillantes. Maintenant, insérez et serrez la troisième vis en haut (**Fig. 12**, droite).



Fig. 12 : Emplacements de montage d'affichage à distance

Installer une extrémité du câble de correction Ethernet (non inclus) dans la prise (Fig. 2) sur le module d'affichage (côté droit). Installer l'autre extrémité du câble de correction Ethernet dans la prise (Fig. 2) sur l'unité Any-Grid.

Si vous utilisez des batteries au lithium conçues pour la communication du système de gestion des batteries (BMS) comme les piles Pylontech, veuillez consulter <u>www.phocos.com</u> pour une liste actuelle de batteries prises en charge par la communication BMS. Connectez le câble BMS de batterie spéciale (demandez à votre revendeur des détails) à la prise **1** (**Fig. 2**).

ATTENTION : Assurez-vous que la batterie et le BMS sont compatibles avec le Any-Grid et que

l'emplacement de la broche est correct avant la connexion. Les dommages causés à un port de communication ou à la batterie en raison d'une connexion ou câblage incorrects ne sont pas couverts par la garantie. N'utilisez pas de câbles de communication d'onduleur inclus avec votre batterie, consultez votre dealer Phocos pour les câbles Any-Grid appropriés.

Pin (voir Fig. 2)	1	2	3	4	5	6	7	8
Fonction	RS-232 RX	RS-232 TX	RS-485 B	+12 Vdc	RS-485 A	CAN H	CAN L	GND

5.9 Installation de plusieurs Unités dans la Configuration Parallèle, de Phase Auxiliaire (2 Phases) ou de 3 Phases

Introduction

Ce chapitre entier n'est pertinent que si vous utilisez plusieurs unités Any-Grid. Plusieurs unités Any-Grid du même modèle peuvent être utilisées en parallèle sur une seule phase, phase auxiliaire / 2 phases (uniquement pour les modèles 120 Vac), ou dans une configuration en 3 phases avec un neutre commun. Toutes les unités doivent être connectées à la même banque de batterie. Ce chapitre est un ajout à toutes les autres sections ci-dessus dans le chapitre « **Installation** », veuillez adhérer à toutes les lignes directrices et les instructions de sécurité dans ces sections.

L'opération parallèle sur une seule phase est possible avec jusqu'à 9 unités.

Alternativement, la configuration de 3phases est possible, par lequel au moins une unité doit être installée sur chacune des 3 phases avec un maximum de 7 unités sur une phase. Le nombre total d'unités ne peut en aucun cas dépasser 9.

Pour les modèles 120 Vac en phase auxiliaire (2 phases), l'opération est possible avec au moins une unité installée sur chacune des 2 phases et avec un maximum de 8 unités sur une phase. Le nombre total d'unités ne peut en aucun cas dépasser 9.

ATTENTION : Si vous utilisez une source CA, chaque unité doit être reliée à un conducteur neutre et à un conducteur de phase, jamais deux phases.

Montage des Unités

Lors de l'installation de plusieurs unités, veuillez garder une distance minimale entre les unités comme indiqué dans **Fig. 13**.



Fig. 13 : Distance minimale entre unités et aux autres objets

Connexions

Utilisez les sections transversales du câble, le couple de serrage et les connecteurs tels que décrits pour une seule unité.

Connexion de la batterie : Assurez-vous d'utiliser un fusible CC ou un disjoncteur distinct pour chaque unité. Au lieu de connecter chaque unité à la batterie, connectez chaque câble de batterie positif à une barre omnibus, et chaque câble de batterie négatif à une deuxième barre omnibus. Ces barres omnibus sont ensuite connectées aux bornes de

batterie. La section transversale des barres omnibus et les câbles des barres omnibus aux bornes de batterie devraient égaler la section transversale recommandée du câble de batterie par unité, multipliées par le nombre d'unités connectées.

La capacité minimale recommandée pour les batteries à base de plomb est de 200 Ah par Any-Grid connecté. Par exemple, dans un système de 3 unités, la banque de batterie doit avoir une capacité d'au moins 600 Ah.

ATTENTION : Tous les onduleurs doivent partager la même banque de batterie. Si non, les onduleurs passeront en mode défaut.

ATTENTION : Veuillez installer au moins un disjoncteur aux bornes de batterie et d'entrée CA de chaque unité Any-Grid individuelle. Cela permettra de s'assurer que chaque appareil peut être solidement déconnecté pendant l'entretien et entièrement protégé contre le sur-courant de la batterie ou de l'entrée CA. Utilisez les valeurs nominales de disjoncteur telles que décrites dans les chapitres "Connexion Batterie" et " Connexion d'Entrée CA et de Sortie CA ".

Connexions CA : En ce qui concerne l'entrée et la sortie CA, veuillez également suivre le même principe. Utilisez la section transversale et le disjoncteur de câblage tels que définis pour chaque unité, puis attachez ces fils aux barres omnibus. Les barres omnibus de l'entrée CA sont ensuite connectées à la source CA, les barres omnibus de la sortie CA sont connectées au panneau de distribution et les charges.

Connexions PV : Utilisez la connexion PV telle que décrite pour les unités individuelles. Chaque unité doit être connectée à son propre réseau PV et ne doit pas avoir de contact électrique avec les réseaux photovoltaïques d'autres unités.

ATTENTION : Connecter un seul réseau PV à plusieurs Any-Grids simultanément endommagera les unités Any-Grid. Si vous utilisez le PV, chaque unité doit être connectée à son propre réseau PV individuel, pas partagé électriquement avec d'autres unités.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que tous les disjoncteurs sont ouverts/désactivés avant le câblage des unités afin qu'il n'y ait pas de tension sur toutes les batteries, les fils CA et PV.

Règles générales pour les connexions de communication (voir **Fig. 2** \rightarrow **13** Port de communication parallèle et **49** Port de partage de courant) :

- 1. Chaque unité doit avoir les deux ports de communication parallèles occupés. Ceux-ci assurent la synchronisation de phase et la synchronisation des paramètres entre les unités.
- 2. Les ports de partage de courant ne doivent être occupés que pour les unités où il y a plus d'une unité sur cette phase particulière. S'il n'y a qu'une seule unité sur une phase, les câbles de partage de courant ne doivent <u>pas</u> être utilisés. Ces câbles de partage actuels garantissent que toutes les unités <u>d'une seule phase</u> fonctionnent au même niveau de puissance CA.
- 3. Tout câble de communication parallèle ou de partage de courant utilisé doit être relié directement entre deux unités voisines, ou avec un maximum d'une unité entre elles.
- 4. Connexion des câbles de communication parallèles, en supposant que les unités sont numérotées de 1 à \leq 9 de gauche à droite :
 - a) Connectez le port de communication parallèle noir gauche de l'unité 1 au port droit sur l'unité 2.
 - b) Connectez le port droit de l'unité 1 au port gauche de l'unité 3.
 - c) Connectez le port gauche de l'unité 2 au port droit de l'unité 4.
 - d) Continuez à relier le port droit de chaque unité numérotée au port gauche de l'unité impaire suivante. Continuez à relier le port gauche de chaque port pair-numéroté au port droit de la prochaine unité pair-numérotée, jusqu'à ce qu'il n'y ait que deux ports noirs inoccupés.
 - e) Connectez le port noir inoccupé de la dernière unité au port noir inoccupé de l'avant-dernière unité.
- 5. Connexion des câbles de partage actuels tout comme l'étape 4, en supposant que les unités sont numérotées de 1 à 9 de gauche à droite sur une phase particulière (<u>il ne doit pas y avoir de connexion des</u> <u>câbles de partage actuels entre les unités de deux phases !</u>) :
 - a) Connectez le port de partage de courant vert gauche de l'unité 1 au port de droite sur l'unité 2.
 - b) Connectez le port droit de l'unité 1 au port gauche de l'unité 3.
 - c) Connectez le port gauche de l'unité 2 au port droit de l'unité 4.

- d) Continuez à relier le port droit de chaque unité numérotée au port gauche de l'unité impaire suivante. Continuer à relier le port gauche de chaque port pair-numéroté au port droit de la prochaine unité pair numérotée, jusqu'à ce qu'il n'y ait que deux ports verts inoccupés sur la phase particulière.
- e) Connectez le port vert inoccupé de la dernière unité au port vert inoccupé de l'avant-dernière unité.
- f) Répétez les étapes 5a à 5e pour les phases ultérieures avec plus d'une unité.

La section suivante montrera quelques exemples de la façon dont les câbles de communication parallèle et de partage de courant sont montés. Pour une meilleure visibilité, téléchargez ce manuel en couleur sur <u>www.phocos.com</u>.

Une fois la mise en service terminée, les menus de configuration (voir chapitre « **Paramètres de Fonctionnement de l'Appareil** ») sont automatiquement synchronisés entre toutes unités : 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 et 41. Toutes paramètres pas mentionnées ici et minuterie de priorités sont paramétrables sur chaque unité individuellement.

Example : 5 Unités Monophasés

Remarque : cet exemple exclut les disjoncteurs, les parafoudres, les disjoncteurs différentiels et les barres omnibus pour une meilleure visibilité.



Fig. 14 : Connexions de puissance de 5 unités sur une seule phase



Fig. 15 : Connexions de communication de 5 unités sur une seule phase

Exemple : 7 Unités sur Phase 1, 1 Unité sur Phase 2, 1 Unité sur Phase 3

Remarque : cet exemple exclut les disjoncteurs, les parafoudres, les disjoncteurs différentiels et les barres omnibus pour une meilleure visibilité.



Fig. 16 : Connexions de puissance de 7 unités sur P1, 1 unité sur P2, 1 unité sur P3



Fig. 17 : Connexions de communication de 7 unités sur P1, 1 unité sur P2, 1 unité sur P3

Notez que parce qu'il n'y a qu'une seule unité sur la phase 2 (P2) et la phase 3 (P3), il n'y a pas de câbles de partage de courant vert reliés à ces deux unités.

Exemple : 4 Unités sur Phase 1, 4 Unités sur Phase 2 (Phase Auxiliaire / 2-Phases)

Remarque : cet exemple exclut les disjoncteurs, les parafoudres, les disjoncteurs différentiels et les barres omnibus pour une meilleure visibilité.



Fig. 18 : Connexions de puissance de 4 unités sur P1, 4 unités sur P2



Fig. 19 : Connexions de communication de 4 unités sur P1, 4 unités sur P2

Mise En Service

ATTENTION : Avant de continuer, assurez-vous que le câblage est correct selon le chapitre précédent. En particulier que toutes les unités sont reliées au même fil neutre à l'entrée CA et que toutes les bornes neutres de sortie CA sont reliées à un fil neutre commun séparé. Assurez-vous que tous les disjoncteurs d'entrée CA et les disjoncteurs de sortie CA sont ouverts sur chaque unité Any-Grid et que chaque unité est désactivée avec son commutateur de sortie CA ON/OFF. Assurez-vous que chaque unité est déconnectée du PV, mais connectée à la batterie via son disjoncteur/ fusible. Le disjoncteur de batterie doit être fermé / inséré pour s'assurer que chaque unité peut fonctionner pour la mise en service.

Parallèle En Mode Monophasé

Suivez ces étapes une fois que le câblage soit terminé :

- 1. Allumez une unité avec son commutateur de sortie CA on/off. Si PV est disponible, activez-le avec son sectionneur. Autrement, si une source CA es disponible, activez-la avec son disjoncteur d'entrée CA.
- 2. Dans le menu Paramètres (voir le chapitre "**Paramètres de fonctionnement de l'appareil**") naviguez vers le menu paramètres 28.
- 3. Mettez l'interrupteur ON/OFF de la sortie CA sur OFF pour désactiver la sortie CA. L'unité restera en mode Veille pendant moins d'une minute et l'écran restera allumé pendant cette période.
- 4. Réglez le paramètre de menu 28 de la valeur par défaut "Seule" (SIG) à "Parallèle" (PAL). Cela ne sera pas possible si l'appareil n'est pas éteint comme décrit à l'étape précédente. Appuyez sur pour arrêter le clignotement de la valeur entrée. Maintenant appuyez sur pour sauvegarder la valeur et retourner à l'étran principal.
- 5. Désactivez le PV et la source CA avec leurs disjoncteurs, s'ils étaient allumés. Une fois que le réglage est confirmé, attendez que l'unité s'arrête automatiquement, l'affichage s'éteint complètement.
- 6. Répétez les étapes 1 à 5 avec chaque autre unité connectée en parallèle.
- 7. Maintenant, allumez chaque unité. Une unité sera automatiquement et aléatoirement définie comme l'unité hôte (« Host ») et affichera l'écran principal, toutes les autres unités afficheront l'écran d'unité client (« Client ») sur leur affichage :



8. Activez le disjoncteur d'entrée CA de chaque unité en succession rapide, si une source CA est installée. Si cela prend trop de temps, certaines unités peuvent afficher le défaut 82 sur leur écran, mais elles redémarreront automatiquement et, après détection d'une entrée CA valide, fonctionneront normalement. Connectez le champ PV. Les écrans afficheront les éléments suivants :



9. Si aucun autre défaut n'est affiché, l'installation du système parallèle est terminée. Les disjoncteurs de la sortie CA de chaque unité peuvent être activés, puis les charges peuvent être connectées.

3-Phase, une ou plusieurs Unités par Phase

Suivez ces étapes une fois le câblage est terminé :

- 1. Allumez une unité sur la phase 1 avec son commutateur de sortie CA on/off. Si PV est disponible, activez-le avec son sectionneur. Autrement, si une source CA es disponible, activez-la avec son disjoncteur d'entrée CA.
- 2. Dans le menu Paramètres (voir le chapitre "**Paramètres de fonctionnement de l'appareil**") naviguez vers le menu paramètres 28.
- 3. Mettez le commutateur ON/OFF de la sortie CA sur OFF pour désactiver la sortie CA. L'unité restera en mode Veille pendant moins d'une minute et l'écran restera allumé pendant cette période.
- 4. Réglez le paramètre de menu 28 de la valeur par défaut "Seule" (SIG) à "Phase L1" (3P1). Cela ne sera pas possible si l'unité n'est pas désactivée comme décrit dans l'étape précédente. Appuyez sur Ø pour arrêter le clignotement de la valeur entrée. Maintenant appuyez sur Ø pour sauvegarder la valeur et retourner à l'écran principal.
- 5. Désactivez le PV et la source CA avec leurs disjoncteurs, s'ils étaient allumés. Une fois que le réglage est confirmé, attendez que l'unité s'arrête automatiquement, l'affichage s'éteint complètement.
- 6. Répétez les étapes 1 à 5 avec chaque autre unité connectée sur la même phase 1. Répétez ensuite les étapes 1 à 5 pour chaque unité dans la phase 2 et, au lieu de choisir la "Phase L1" à l'étape 4, choisissez "Phase L2" (3P2). Répétez ensuite les étapes 1 à 5 pour chaque unité dans la phase 3 et, au lieu de choisir la "Phase L1" à l'étape 4, choisissez "Phase L3" (3P3).
- 7. Maintenant, allumez chaque unité. Les unités afficheront ce qui suit dans leurs écrans respectifs :



- 8. Allumez le disjoncteur d'entrée CA de chaque unité en succession rapide, si une source CA est installée. Si cela prend trop de temps, alors certaines unités peuvent afficher la faille 82 sur leur écran, mais elles redémarreront automatiquement et sur la détection d'une entrée CA valide, fonctionneront normalement.
- 9. Si une source d'entrée CA valide est détectée et que les trois phases correspondent aux paramètres unitaires du menu de paramètres numéro 28, elles fonctionneront normalement. Dans le cas contraire, le symbole
 Clignotera et le mode Réseau ne fonctionnera pas. Dans ce cas, vérifiez que l'ordre des trois phases soit correcte. Si nécessaire, éteignez toutes les unités, puis changez le paramètre dans le menu de paramètres numéro 28 pour toutes les unités de phase L2 à la phase L3 et vice-versa en suivant les étapes 1 à 5. Ensuite, continuez avec l'étape 7. Connectez le champ PV. Les affichages afficheront maintenant ce qui suit :



10. S'il n'y a pas d'autres défauts affichés, l'installation du système en 3 phases est terminée. Les disjoncteurs de la sortie CA de chaque unité peuvent être allumés, puis les charges peuvent être connectées.

Phase Auxiliaire (2-Phases), une ou plusieurs Unités par Phase

Suivez ces étapes une fois le câblage est terminé :

- 1. Allumez une unité sur la phase 1 avec son commutateur de sortie CA on/off. Si PV est disponible, activez-le avec son sectionneur. Autrement, si une source CA es disponible, activez-la avec son disjoncteur d'entrée CA.
- 2. Dans le menu Paramètres (voir le chapitre "**Paramètres de fonctionnement de l'appareil**") naviguez vers le menu paramètres 28.
- 3. Mettez le commutateur ON/OFF de la sortie CA sur OFF pour désactiver la sortie CA. L'unité restera en mode Veille pendant moins d'une minute et l'écran restera allumé pendant cette période.
- 5. Désactivez le PV et la source CA avec leurs disjoncteurs, s'ils étaient allumés. Une fois que le réglage est confirmé, attendez que l'unité s'arrête automatiquement, l'affichage s'éteindra complètement.
- 6. Répétez les étapes 1 à 5 avec chaque autre unité connectée sur la même phase 1. Répétez ensuite les étapes 1 à 5 pour chaque unité dans la phase 2 et, au lieu de choisir la "Phase L1 pour la phase auxiliaire" à l'étape 4, choisissez "Phase L2 pour la phase auxiliaire" (2P2).
- 7. Maintenant, allumez chaque unité. Les unités afficheront ce qui suit dans leurs écrans respectifs :



8. Allumez le disjoncteur de l'entrée CA de chaque unité en succession rapide, si une source CA est installée. Si cela prend trop de temps, alors certaines unités peuvent afficher la faille 82 sur leur écran, mais elles redémarreront automatiquement lors de la détection d'une entrée CA valide, et fonctionneront normalement. Connectez le champ PV. Les affichages afficheront ce qui suit :



9. S'il n'y a pas d'autres défauts affichés, l'installation du système en Phase Auxiliaire est terminée. Les disjoncteurs sur la sortie AC de chaque unité peut être activés, puis les charges peuvent être connectées.

6.0 Communication BLE



Google Play™

Cette unité est équipée de fonctionnalités BLE sans fil. Téléchargez l'application "PhocosLink Mobile" du Google Play™ Store ou de l'App Store® d'Apple avec un appareil Android™ ou iOS, respectivement. Une fois l'application installée, utilisez la fonctionnalité BLE intégrée dans votre appareil avec pour vous connecter à l'unité Any-Grid avec le mot de passe d'appariement BLE "123456". Ouvrez ensuite l'application et connectez-vous à l'Any-Grid. La distance de communication maximale typique est d'environ 6 à 7 mètres.



Apple App Store®

7.0 Contact de Relais

Il y a un contact de relais sans potentiel (3A / 250 Vac) disponible sur le module d'affichage (**Fig. 2** \rightarrow **(b)**). Il peut être utilisé pour signaler un dispositif externe lorsque la tension de la batterie atteint un niveau bas, comme un générateur d'essence ou de diesel. Le relais peut être câblé avec une logique normalement fermée (NC) ou normalement ouverte (NO). Le tableau ci-dessous indique les états de relais entre le commun (C) et le NO, ainsi qu'entre les contacts C et NC.

Statut Any-Grid	Condition	tion			x Relais :
		NC & C	NO & C		
Mode éteint ou sans batterie	L'unité est e	éteinte et la sortie AC	Fermé	Ouvert	
	La sortie est alimentée à partir 	Paramètres Menu 01 mise en place "Réseau/ Entrée CA en priorité" (USB) ou "Solaire / PV en priorité" (SUB)	Tension de la batterie< tension d'avertissement basse CC (2 Vdc pour le modèle 48 V / 1 Vdc pour le modèle 24 V au-dessus de la valeur dans le menu des paramètres 29)	Ouvert	Fermé
Mis en Marche			Tension de la batterie> Paramètres menu 13 ou la charge de la batterie atteint la phase de Maintien	Fermé	Ouvert
		Tension de la batterie < Paramètres menu 12	Ouvert	Fermé	
		01 est réglé comme SBU	Tension de la batterie > Paramètres menu 13 ou la charge de la batterie atteint la phase de Maintien	Fermé	Ouvert

8.0 Opération

8.1 Puissance de l'Onduleur ON/OFF



Fig. 20 : Interrupteur ON/OFF der sortie CA sur unité d'affichage

Assurez-vous que l'interrupteur "ON/OFF" situé sur le module d'affichage (**Fig. 20**) est en position "OFF" après l'installation initiale (le bouton ne doit pas être dépressé).

Activez maintenant les disjoncteurs ou insérez les fusibles pour dynamiser les différentes entrées et sorties dans l'ordre suivant (sautez celles qui ne sont pas connectées) :

- 1. Batterie
- 2. Entrée CA
- 3. Entrée PV
- 4. Sortie CA

Ensuite, appuyez sur le commutateur "ON/OFF" pour activer la sortie CA et ainsi les charges CA connectées et l'ensemble de l'unité.

Si l'interrupteur "ON/OFF" est en position "OFF", alors l'unité sera complètement éteinte quand il n'y a pas assez de lumière du soleil. Si les modules photovoltaïques sont connectés et qu'il y a suffisamment de tension PV, l'unité et l'écran se réveilleront automatiquement pour recharger les batteries pendant la journée. Une fois que la tension PV descend au-dessous du seuil, l'unité s'éteint à nouveau complètement pour économiser de l'énergie pendant la nuit. La sortie CA et donc les charges CA resteront éteintes tant que le commutateur "ON/OFF" sera en position "OFF".

8.2 Unité d'Affichage et de Contrôle

L'unité d'affichage et de contrôle dans **Fig. 21**, comprend six indicateurs LED, six boutons de fonction, un bouton ON/OFF et un écran LCD, indiquant l'état de fonctionnement et permettant la programmation des paramètres.



Fig. 21 : Affichage des icônes et les indicateurs de l'unité

Description des Indicateurs

Indicateur LED		Couleur	Solide / Clignote	Description
Source LED 1		Vert	Solide	Sortie CA propulsée par l'entrée AC
Source LED 2		Vert	Solide	Sortie CA alimentée par PV
Source LED 3		Vert	Solide	Sortie CA alimentée par la batterie
	AC INV	Vert	Solide	Sortie CA alimentée par entrée CA (mode réseau)
Indicateurs			Clignotant	Sortie CA alimentée par un onduleur intégré (mode hors-réseau)
de statut		Vert	Solide	La batterie est entièrement chargée
			Clignotant	La batterie se charge
	Â	Rouge	Solide	Mode d'erreur
			Clignotant	Mode d'avertissement

Boutons de Fonction

Bouton de fon	ction	Description
\bigotimes	Evasion / fermeture	Quittez les paramètres sans confirmation
	Réglage de fonction USB	Sélectionnez les fonctions OTG USB
SELECT	Réglage de minuterie pour la priorité de la source de sortie CA	Configuration de la temporisation pour la priorisation de la source de sortie CA
	Réglage de l'heure pour la priorité de la source du chargeur de la batterie	Configuration de la temporisation pour la priorisation de la source du chargeur de batterie
1	Haut	Pour la sélection précédente
\bullet	Bas	Vers la prochaine sélection
\oslash	Entrer	Pour confirmer/entrer la sélection en mode de réglage

8.3 Symboles d'Affichage



Fig. 22 : Symboles d'affichage LCD

Symbole		Description	Description		
Informations d'ent	rée				
AC		Indique l'entr	rée CA		
		Indique l'ent	rée PV		
INPUT CAC		Indique la ter courant de ch batterie.	nsion d'entrée, la fréquence d narge, la puissance de charge	'entrée, la tension PV, le ment, et la tension de la	
Menu de réglages	et Informations	d'erreur			
8	388				
		Indique les n	nenus de réglage		
\$					
		Indique les co	odes d'erreur et d'avertissen	nent	
			88		
	888				
		Avertissemer	nt: 🖻 cl	ignotant avec le code	
		d'avertissem	ent.		
		CO	-		
		Erreur : CO	Erreur : $\vdash BB$ affiché avec le code d'erreur.		
		Indique la ter puissance no	puissance nominale, la charge en VA, la charge en W et le courant de		
Pattory Informatio	n	dechargemen	dechargement.		
	- BAT				
		~100%	a lindique le niveau de batterie en 0 ~ 24%, 25 ~ 49%, 50 ~ 74% et 75 ~100%		
		(de gauche à	(de gauche à droite) incréments.		
Pendant que la ba	atterie se charg	e, l'indicateur de ba	atterie indique ce qui suit :		
Status	Tension de Ba	tterie (48 V modèle)	Affichage LCD		
		inodele)	A barras slignatant à tour de rôle		
	< +0 V / < 2+ V		Barra infárieura constamment affichée et les autros trois		
de charge de la	48 ~ 50 V / 24 /	~ 25 V	barres clignotent à tour de rôle		
batterie sauf la phase de Maintien	50 ~ 52 V / 25 /	~ 26 V	Les deux barres inférieures constamment affichées et les autres deux barres clignotent à tour de rôle		
	> 52 V / > 26 V		Les trois barres inférieures c barre supérieure clignote	constamment affichées et la	
Phase de Maintie chargées.	n. Les batteries s	ont entièrement	4 barres constamment affic	hées	
Pendant que la bat	tterie se décharg	e, l'indicateur de la k	batterie indique ce qui suit :		
Pourcentage de	charge	Tension de batter modèle)	ie (48 V modèle / 24 V	Affichage LCD	
Charge > 50%		< 44,4 / < 22,2 V		0~24%	
		44,4 ~ 46,4 V / 22,2	~ 23,2 V	25 ~ 49%	

	46,4	4 ~ 48,4 V / 23,2 ~ 24,2 V	50 ~ 74%	
	> 48	3,4 V / > 24,2 V	75 ~ 100%	
	< 4	5,4 / 22,7 V	0~24%	
	45,4	1 ~ 47,4 V / 22,7 ~ 23,7 V	25 ~ 49%	
Charge < 50%	47,4	1 ~ 49,4 V / 23,7 ~ 24,7 V	50 ~ 74%	
	> 49	9,4 V / > 24,7 V	75 ~ 100%	
Informations sur la charge				
OVER LOAD		Indique la surcharge		
		Indique le niveau de charge de 0 à 24 %, 2 % (de gauche à droite) incréments.	5 à 49 %, 50 à 74 % et 75 à 100	
Information sur le mode de fonctio	onnen	nent		
$\left(A \right)$		Constamment affiché : source CA valide		
		Clignotement : source CA présente mais rejetée		
-ф- мррт		Entrée PV valide		
LOAD		Charge fournie par l'entrée CA		
		Le circuit du chargeur de la source CA est actif		
		Le circuit du chargeur PV est actif		
		Le circuit de l'onduleur CC à CA est actif		
		Alarme désactivée		
BLE		BLE est prêt à se connecter		
•		Disque USB connecté		
		Réglage du minuteur ou affichage de l'heure		

8.4 Paramètres de Fonctionnement de l'Appareil

Paramètres Généraux

Appuyez sur O pendant 3 secondes pour entrer en mode réglage. Appuyez sur O ou O pour sélectionner entre les menus de réglage. Une fois sélectionné, appuyez sur O pour confirmer la sélection ou sur O pour sortir sans confirmation.

Menus de Configuration

Menu num.	Description	Options Sélectionnables et Notes			
		Échapper			
00	Mode de réglage de sortie	00			
		ø ESC			
		Réseau / Entrée CA d'abord (par défaut) "USB" pour : Réseau → Solaire → Batterie] USB	L'entrée CA du réseau fournira l'alimentation aux charges en priorité. S'il y a un excès de l'énergie solaire au-delà de ce qui est requis pour le chargement de la batterie, cette énergie est utilisée pour alimenter les charges à la place. La batterie n'est pas déchargée (Mode Réseau).		
			alimenteront les charges lorsque l'entrée CA du réseau n'est pas disponible (Mode Hors- Réseau).		
		Solaire / PV d'abord "SUB" pour : Solaire → Réseau → Batterie	L'énergie solaire fournit l'énergie aux charges en priorité. Si l'énergie solaire n'est pas suffisante pour alimenter toutes les charges connectées, l'entrée CA du réseau fournira les charges simultanément (Mode Réseau).		
01	Priorité de la source de sortie CA : Configurer la priorité des sources d'alimentation qui fournissent la charge de sortie CA	8 5Ub	Si aucune énergie solaire n'est disponible (p. ex. la nuit), l'entrée CA du réseau est utilisée exclusivement. La batterie n'est déchargée que quand l'entrée CA du réseau n'est pas disponible (Mode Hors- Réseau).		
		Priorité SBU "SBU" pour : Solaire → Batterie → Réseau ☐ I ■ 56U	L'énergie solaire alimente les charges en priorité. Si l'énergie solaire n'est pas suffisante pour alimenter toutes les charges connectées, la batterie alimentera les charges en même temps. L'Any- Grid est déconnecté du réseau en ce moment (Mode Hors- Réseau).		
			L'entrée CA du réseau alimente les charges (Mode Réseau) uniquement lorsque la tension de la batterie tombe à la tension d'avertissement de bas niveau ou au point de réglage dans le menu 12 des paramètres.		
			Lors de la première application de la priorité SBU, le basculement en mode Hors-Réseau peut prendre jusqu'à 10 minutes.		

	Courant de charge CA total	10A	80A (par défaut)	
	maximum de la batterie et de la charge solaire combinées :	50	50	
	Max. courant de charge total = courant de charge d'entrée	a 10.	e 80 [,]	
02	CA + courant de charge solaire.	Peut être réglé à partir de 10 à 80 du courant de charge CC côté bat	Adc en incréments de 10 Adc. Il s'agit terie.	
	Ce paramètre est important pour limiter le courant de charge pour certains types de batterie.			
		Appareils électroménagers	La tension d'entrée CA acceptée	
		03	varie de 90 à 280 Vac pour les modèles 230 Vac, 80 à 140 Vac pour les modèles 120 Vac.	
02	Gamme de tension d'entrée	 8PL 		
03	CA	UPS (par défaut)	La tension d'entrée AC acceptée	
		03	varie de 170 à 280 Vac pour les modèles 230 Vac, 90 à 140 Vac pour les modèles 120 Vac.	
		๏ UPS		
		AGM (par défaut)	Électrolyte liquide	
		OS	8S	
		e 86n	ø Fld	
	Type de batterie	Défini par l'utilisateur	Les tensions de charge de la batterie et la déconnexion basse	
		05	tension (LVD) peuvent être définies manuellement dans les paramètres	
			du menu 26, 27 et 29.	
	Les paramètres des menus 26	Batterie Pylontech	Pour une utilisation avec des	
05	27 et 29 ne peuvent être	(uniquement pour les modeles 48 Vdc)	Assurez-vous que la	
	modifiés que si le menu «Défini par l'utilisateur» est sélectionné ici	05	communication du système de gestion de la batterie (BMS) est connectée. N'utilisez pas de	
		_■ Py	câbles de communication	
			d'onduleur fournis avec vos batteries à moins que les guides Phocos no vous on aiont informés	
			de les utiliser !	
			Veuillez visiter <u>www.phocos.com</u> pour une liste actuelle des batteries prises en charge et leurs guides de réglages spécifiques, y compris Pylontech.	

		Redémarrage désactivé (par	Redémarrage activé	
		défaut)	06	
06	cas de surcharge de sortie CA	88		
		8 A G		
		o LFd		
		Redémarrage désactivé (par	Redémarrage activé	
	Redémarrage automatique en		01	
07	cas de surchauffe	UI		
	Alimentation solaire dans le	Désactivé (par défaut)	Activé	
		88	80	
	Un code PIN est nécessaire			
	L'alimentation/injection du	© 640 ©	œ UFE	
08	réseau peut ne pas être légale			
00	Contactez votre revendeur			
	pour plus de détails. Activez			
	du réseau public comme			
	source CA, sinon votre			
	générateur CA et le Any-Grid pourraient être endommagés.			
		50 Hz (par défaut, modèles 230	60 Hz (par défaut, modèles 120 Vac)	
	Fréquence de sortie CA	Vac)	00	
09		09	00	
	mode Hors- Réseau		a 50	
		s 58 <u>.</u>		
		230 Vac (par défaut, modèles	De 220 à 240 Vac en incréments de	
	Tension de sortie CA	230 Vac)	10 Vac pour les modèles 230 Vac.	
10	Uniquement pertinent pour le	IU	110, 120 et 127 Vac pour les modèles 120 Vac par défaut 120	
	mode Hors- Réseau		Vac.	
	Courset do shoreo do course		Valaura diananiklas 2 Ada at 10	
	CA maximum (côté batterie)		80 Adc en incréments de 10 Adc.	
	Si les paramètres du menu 02	11-1		
11	sont inférieurs à cette valeur,	a 30-		
	la charge sera limitée par la	u 50		
	menu 02.			
		48 Vdc (48 Vdc modèle par	Valeurs disponibles : 44 ~ 57 Vdc en	
	Point de tension pour passer	défaut)	incréments de 1Vdc pour le modèle	
	au mode Hors-Réseau au mode Réseau lorsque la «	défaut)		
12	priorité SBU » est sélectionnée	12	en incréments de 0,5 Vdc pour le	
	dans le menu des paramètres		modèle 24 Vdc.	
		⊌ 4 [°] 8,		

		Battery entièrement chargée	54 Vdc (modèle 48 Vdc par défaut)			
		13	27 Vdc (modèle 24 Vdc par défaut)			
			13			
	Point de tension pour passer	le Etů				
	du mode Réseau au mode	0 000	ه Sْ۲			
13	sélection de la « priorité SBU »	Valeurs disponibles : "FULL" et 48 ~ 64 Vdc en incréments de 1 Vdc				
	dans le menu 01 des	pour le modèle 48Vdc.	pour le modèle 48Vdc.			
	paramétres.	Valeurs disponibles : "FULL" et 24 ~ 32 Vdc en incréments de 1 Vdc				
		pour le modèle 24Vdc.				
		La batterie est considérée comme phase de charge de Maintien est a	e entièrement chargée lorsque la atteinte			
		Solaire d abord	batterie en priorité. Le Réseau ne			
		ið	chargera la batterie que lorsque			
	Prioritó do la source du		l'énergie solaire n'est pas disponible et l'unité est en mode			
	chargeur de batterie		Réseau.			
		Solaire et Réseau (par défaut)	L'énergie solaire et l'alimentation			
	Configurez la priorité des	16	d'entrée CA chargeront la batterie			
	sources d'alimentation utilisées pour charger la batterie. La source CA peut charger la batterie		en meme temps si l'appareil est en mode Réseau.			
16		s 500	Pendant que la sortie CA et PV sont			
			actives, la charge du réseau est			
	uniquement dans les modes		temporairement désactivée jusqu'à			
	reseau, veille ou Defaut. En mode Hors-Réseau, seule l'énergie solaire / PV peut charger la batterie.		la sortie CA ne soit plus active.			
		Solaire Uniquement	L'énergie solaire sera la seule			
			source de charge de la batterie			
		.0	quel que soit le mode de fonctionnement			
		a 858	lonetonienent.			
			Alarma désactivéa			
18	Contrôle général d'alarme	ið	ið			
		1.00	1.00			
		Retour à l'affichage par défaut	L'attichage reviendra à la vue d'ensemble par défaut (tension			
			d'entrée / tension de sortie) si			
		C1	aucun bouton n'est pressé pendant			
	Retour automatique à l'écran	CC0	environ i minute.			
19	d'affichage par défaut					
		Rester à la dernière vue	L'affichage restera à la vue			
		19	ce qu'une autre vue soit			
			sélectionnée.			
		l⊠ ⊢8P				

		Rétroéclairage toujours allumé (par défaut)	Rétroéclairage éteint après une minute sans pression sur un
20	Contrôle de l'affichage du rétroéclairage	50	bouton 20
		⊜ LON	■ LOF
		Alarme activée (par défaut)	Alarme désactivée
22	Bips lorsque la source principale est interrompue	55	55
		ø 80N	a 80F
	Contournement de surcharge:	Contournement désactivé (par	Contournement activé
	Lorsqu'il est activé, l'appareil passe rapidement en mode	23	23
23	Réseau si une surcharge de sortie CA se produit en mode Hors- Réseau. Il reviendra en mode Hors- Réseau une fois la puissance de charge normalisée.	a 679	e 695
		Enregistrement activé (par	Enregistrement désactivé
25	Enregistrer les codes d'erreur dans l'enregistreur de données interne	25	25
		© FEN	ø FdS
26	Tension d'amplification de charge de la batterie	57,6 Vdc (modèle 48 Vdc par défaut) 28,8 Vdc (modèle 24 Vdc par défaut) 26 Cu	Si "Défini par l'utilisateur" est sélectionné dans le menu 05 des paramètres, cette valeur peut être modifiée. Valeurs disponibles : 48,0 ~ 64,0 Vdc en incréments de 0,1Vdc pour le modèle 48 Vdc. Valeurs disponibles : 24,0 ~ 32,0 Vdc en incréments de 0,1 Vdc pour le modèle 24Vdc.
27	Tension de maintien de charge de la batterie	55,2 Vdc (modèle 48 Vdc par défaut) 27,6 Vdc (modèle 24 Vdc par défaut) 2 FLd SS2	Si "Défini par l'utilisateur" est sélectionné dans le menu 05 des paramètres, cette valeur peut être modifiée. Valeurs disponibles : 48,0 ~ 64,0 Vdc en incréments de 0,1 Vdc pour le modèle 48 Vdc. Valeurs disponibles : 24,0 ~ 32,0 Vdc en incréments de 0,1 Vdc pour le modèle 24 Vdc.
	Mode de sortie CA	Seule : cette unité est utilisée seule dans une application en	Parallèle : cette unité est l'une des nombreuses unités d'une
28	Pour éviter les dommages, cette valeur ne peut être modifiée que si l'opduleur est	une seule phase (par défaut) 28	application en une seule phase 28
	modifiee que si l'onduleur est en mode Veille (sortie CA désactivée). Voir le chapitre	s SI G	ø P8L

	"Installation de plusieurs	Phase L1 : Cette unité est l'une	Phase L2 : Cette unité est l'une des	
	Unités dans la Configuration	des nombreuses unités et est en	nombreuses unités et est en phase	
	Parallèle, de Phase	phase 1 dans une application en	2 dans une application en trois	
	Auxiliaire (2 Phases) ou de 3	trois phases	pnases	
	Phases" pour obtenir des	- 28	- 28	
	Instructions detaillees. Les			
	nbases ne sont disponibles			
	que sur les modèles 120 Vac.			
		Phase L3 : Cette unité est l'une	Phase L1 : Cette unité est l'une des	
		des nombreuses unités et est en	nombreuses unités et est en phase	
		phase 3 dans une application en	I dans une application en phase	
		28	-28	
		a 383	a 221	
		Phase L2 : Cette unité est l'une	Phase L2 : Cette unité est l'une des	
		phase 2 dans une application en	2 dans une application en phase	
		phase auxiliaire (2 phases), avec	auxiliaire (2 phases), avec un	
		un décalage de phase de 120	décalage de phase de 180 degrés	
		degrés par rapport à la phase 1 :	par rapport à la phase 1 :	
		28	20	
		120	CO	
		120	180	
		© CYC	8 292	
	Déconnexion basse tension	44,0 Vdc (modele 48 Vdc par	SI "Defini par l'utilisateur" est	
			paramètres cette valeur peut être	
	La sortie CA est désactivée	22,0 Vdc (modèle 24 Vdc par	modifiée.	
	lorsque la batterie atteint ce	defaut)	Valeure disperibles, 275 540	
	protéger la batterie contre les	29	Vdc en incréments de 0 1 Vdc nour	
29	décharges profondes. La	C04	le modèle 48 Vdc.	
	basse tension d'avertissement	പ്പെട്ടും	Valeure disperibles, 18.9 27.0	
	CC / batterie est de 2 Vdc pour		Vdc en incréments de 0.1 Vdc nour	
	le modèle 48 V et de 1 Vdc		le modèle 24 Vdc.	
	pour le modèle 24 V au-dessus		Catta tancian ast five at	
	de ce reglage.		indépendente du niveau de	
			puissance de charge.	
	Pacannavian bassa tansian	54.7 V/dc (modèle 49)/dc por	si "Dófini par "utilizatour" oct	
		défaut)	sélectionné dans le menu 05 des	
	Si la sortie CA est désactivée	27,1 Vdc (modèle 24Vdc par	paramètres, cette valeur peut être	
	en raison de la déconnexion	défaut)	modifiée.	
	basse tension (menu 29), la	20	Valeurs disponibles · 11.6 ~ 63.5	
	sortie CA est		Vdc en incréments de 0.1 Vdc pour	
20	automatiquement remise en		le modèle 48 Vdc.	
50	tension est atteinte Cette	0 54.P	Valeurs disponibles · 20.9 ~ 31.5	
	valeur doit être au plus 0.5 Vdc		Vdc en incréments de 0.1 Vdc pour	
	en dessous des paramètres du		le modèle 24 Vdc.	
	menu 27, et d'au moins 4 Vdc			
	pour le modèle 48 V ou 2 Vdc			
	pour le modèle 24 V supérieur			
	aux paramètres du menu 29.			

		Automatique	120 min (par défaut)	
		35	35	
	Durée de tension d'amplification de charge de la batterie	a AUE	8 120	
32	Durée pendant laquelle la tension d'amplification du menu 26 des réglages est	Si "Défini par l'utilisateur" est sélec paramètres, cette valeur peut être "Automatique" et 5 à 900 minutes	ctionné dans le menu 05 des modifiée. Valeurs disponibles : en incréments de 5 min.	
	de maintien ne soit atteinte.	Si "Automatique" est réglé, la durée de la phase de charge principale (voir le chapitre « Spécification » → « Charge de batterie ») est multipliée par 10, avec un minimum de 10 minutes et un maximum de 8 heures.		
	Égalisation de la batterie	Activée	Désactivée (par défaut)	
	L'égalisation de la batterie aide à prévenir la sulfatation	33	33	
	bénéfique pour amener	l⊠ 880	e 205	
33	toutes les cellules à la même tension. Consultez votre manuel de batterie pour vous	Si "Défini par l'utilisateur" ou "Élec le menu 05 des paramètres, cette	trolyte liquide" est sélectionné dans valeur peut être modifiée.	
	assurer que la batterie peut résister aux tensions plus élevées requises à cette fin. C'est généralement le cas pour les batteries au plomb- acide inondées.			
34	Tension d'égalisation de la batterie	59,2 Vdc (modèle 48Vdc par défaut) 29,6 Vdc (modèle 24Vdc par défaut) 34 Eu	Valeurs disponibles : 48,0 ~ 64,0 Vdc en en incréments de 0,1 Vdc pour le modèle 48 Vdc. Valeurs disponibles : 24,0 ~ 32,0 Vdc en incréments de 0,1 Vdc pour le modèle 24 Vdc.	
	Durée d'égalisation de la batterie	120 min. (par défaut)	Valeurs disponibles : 5 ~ 900 minutes en incréments de 5 min.	
35	Durée pour laquelle la tension d'égalisation du menu 34 des paramètres est maintenue avant que la phase maintien ne soit atteinte.	e 150		
	Délai d'égalisation de la	180 min. (par défaut)	Valeurs disponibles : 5 ~ 900	
	batterie	36	minutes en incréments de 5 min.	
36	Si la tension d'égalisation du menu 34 des paramètres ne peut pas être atteinte dans la durée définie en menu 35 des paramètres, une fois que ce délai est atteint, l'égalisation est terminée et le chargeur retourne en phase de	e 180		
36	peut pas être atteinte dans la durée définie en menu 35 des paramètres, une fois que ce délai est atteint, l'égalisation est terminée et le chargeur retourne en phase de maintien.			

		30 jours (par défaut)	Valeurs disponibles : 50~ 90 jours	
		37	en incréments de 1 jour	
37	Intervalle d'égalisation	2.		
		a 30d		
		Activée	Désactivée (par défaut)	
		39	39	
		8 80	e 835	
39	Phase d'égalisation : démarrage forcé	Si la fonction d'égalisation de la batterie est activée dans le menu 33 des paramètres, cette fonction peut l'être. Si "Activée" est sélectionné dans ce menu, l'égalisation de la batterie est immédiatement activée et la vue principale de l'affichage affiche E9 (EQ). Si "Désactivée" est sélectionné, il annulera la fonction de d'égalisation forcée jusqu'à l'intervalle d'égalisation prévu suivant tel que défini dans le menu 37 des paramètres. E9 ne sera plus affiché dans la		
		page principale d'affichage.		
	Déinitializar la stackage de	Non Réinitialisé (par défaut)	Réinitialiser	
40	données d'énergie PV et de	40	40	
	charge			
		le Nrt	e -5t	
	Courant de décharge maximum Ce paramètre est important pour limiter le courant de déchargement pour certains types de batterie.	Désactivée (par défaut)	120 A	
41			41	
		e dd5	• ISO	
		Selon le type de batterie utilise, son courant de decharge maximum peut être inférieur à ce que l'unité Any-Grid a besoin pour fournir toute sa puissance aux charges CA. S'il est réglé sur "Désactivé", l'appareil tirera autant de courant de la batterie que nécessaire pour fournir les charges. En cas de surcharge par une trop grande puissance de charge, le menu 23 des paramètres détermine si l'unité peut passer au contournement d'entrée CA pour fournir plus d'énergie ou se protéger en s'éteignant définitivement (jusqu'au redémarrage manuel) ou temporairement (dépend du menu 06 des paramètres).		
		Si ce paramètre n'est pas « désactivé », l'unité autorisera un maximum du courant de décharge défini. Si cette limite est dépassée, l'unité passera temporairement au contournement d'entrée CA pour fournir plus d'énergie aux charges. Si aucune source CA n'est disponible, l'unité s'arrêtera pendant 5 minutes		
		Valeurs disponibles : Désactivé et 30 ~ 120 Adc en incréments de 10 Adc pour le modèle 48 Vdc.		
		Valeurs disponibles : Désactivé et 30 ~ 150 Adc en incréments de 10 Adc pour le modèle 24 Vdc.		
		Non Réinitialisé (par défaut)	Réinitialiser	
93	Effacer tous les contenus de l'enregistreur de données	93	93	
	renregistreur de données	o Ո-ե	e -55	

		10 jours (par défaut)	L'unité Any-Grid peut stocker les
94	Période de stockage de l'enregistreur de données		94	données de mesure avec la fréquence suivante :
		8	10	3 jours : 20 entrées par heure 5 jours : 12 entrées par heure 10 jours : 6 entrées par heure 20 jours : 3 entrées par heure 30 jours : 2 entrées par heure 60 jours : 1 entrée par heure
				Une fois la mémoire pleine, les plus vieilles entrées sont sur-écrites. Valeurs disponibles : 3, 5, 10, 20, 30 et 60 jours. Indépendamment de ce paramètre, l'unité stocke les 100 derniers codes d'erreur / événements d'avertissement.
05	Dáglago do l'houro eminuto		95 al 0	Permet de définir l'heure actuelle en minutes.
20	Reglage de l'heure : minute	® 8	00	Valeurs disponibles : 00 ~ 59 minutes.
96	Réglage de l'heure : heure	@0	96 XOU 00	Permet de définir l'heure actuelle en heures (24h de notation). Valeurs disponibles : 00 à 23 heures.
			97	Permet de définir le jour actuel du mois.
97	Réglage de date : jour du mois	(\$)	089	Valeurs disponibles : jour 01 à 31.
			98	Permet de définir le mois en cours.
98	Réglage de date : mois	(#) (B)	-UU 01	Valeurs disponibles : mois 01 à 12.
99	Réglage de date : année	@0	99 968 19	Permet de définir l'année en cours (les deux derniers chiffres : ex. 2019 - 19). Valeurs disponibles : 17 ~ 99.

8.5 Paramètres USB et Minuterie

Il y a trois touches de fonction sur le module d'affichage pour implémenter des fonctions telles que l'OTG USB, les paramètres de minuterie pour la source de sortie prioritaire et les paramètres de minuterie pour la source de chargeur de la batterie en priorité.

Fonctionnalité USB

Insérer un périphérique de stockage USB OTG ou un disque USB avec un adaptateur USB OTG microUSB (Micro-B

mâle à USB Type A femelle, vendu séparément) dans le port USB 🦛 (voir **Fig. 2**). Appuyez sur 🏵 pendant 3 secondes pour entrer en mode fonction USB. Ces fonctions comprennent la mise à niveau du microprogramme, l'exportation du journal de données et la réécriture des paramètres internes à partir du disque USB.

Remarque : si aucun bouton n'est appuyé dans la minute suivant le début de cette procédure, l'écran reviendra automatiquement à la vue principale par défaut.

Suivez ces étapes pour sélectionner les différentes fonctions USB :

1. Appuyez sur 🛞 pendant 3 secondes pour entrer en mode fonction USB. Les trois fonctions disponibles

sont affichées sur l'écran (UPG pour mise à jour, SET pour les réglages, LOG pour l'enregistreur des données):

		υΓυ
		SEE
\$	~	L06

2. Appuyez soit sur (a), (c) ou (c) pour entrer dans l'un des trois paramètres sélectionnables :

Fonction	Description	Vue Écran	
Mise à jour du micro- programme	 En appuyant sur le Any-Grid se prépare pour la mise à jour du microprogramme avec un fichier à partir du disque USB. Si un fichier de mise à jour valide est trouvé sur le disque USB, l'écran affichera d'u. Cela peut prendre plusieurs secondes. Appuyez sur le bouton pour confirmer la sélection. 	8 8	090 F89
	 Appuyez sur pour sélectionner "YES" ou pour revenir à la vue principale sans aucun changement. 		UPC 985
	 Si « YES » a été sélectionné, la Source LED 1 (voir Fig. 19) clignotera une fois par seconde pendant le processus de mise à jour. Ne pas éteindre l'onduleur pendant ce temps. 	8	00
	 Une fois mis à jour avec succès, l'écran affiche "UPG" et toutes les LED sont allumées. Appuyez sur le bouton principale. Sinon, il reviendra automatiquement à la vue principale après 1 minute. 	0 8	UPC
Réécrire les paramètres	Réécrire tous les paramètres avec un fichier de paramètres stockés sur le disque paramètres peuvent être disponibles auprès de votre revendeur Phocos.	ue USB. Les ficl	hiers de
	 En appuyant sur		L06
	confirmer la selection.	*	F97
() Exporter le	2. Appuyez sur 🔗 pour sélectionner "YES" ou 🛈 pour retourner à l'écran principal sans aucun changement.		L06
journal de données	 Si "YES" a été sélectionné, la source LED 1 (voir Fig. 19) clignotera une fois par seconde pendant le processus. 	\$	985 NO
	 Une fois que la copie du journal de données sur le disque USB est terminée, l'écran affiche : LOG et toutes les LED seront allumées. 		
	 Maintenant, appuyez sur pour revenir à l'écran principal. Autrement vous revenez à l'écran principal après 1 minute automatiquement 		

Messages d'erreur possibles pour les fonctions USB :

Code Erreur	Description	En cas d'erreur, le code d'erreur s'affiche pendant trois secondes. Après trois secondes, l'écran retourne à la vue principale par défaut
UO I	Aucun disque USB n'est détecté	Réglage de minuterie pour la priorité de
70U	Le disque USB est protégé pour l'écriture	source de sortie CA Ce réglage de minuterie est pour configurer la priorité de la
U03	Fichier lu du disque USB a un format incorrect ou clé USB est incompatible	source de sortie CA. Remarque : si aucun bouton n'est appuyé dans la minute

qui a débuté cette procédure, l'écran reviendra automatiquement à la vue principale par défaut.

Pour définir une période quotidienne au cours de laquelle une priorité spécifique de la source de sortie CA doit être activée temporairement, suivez les étapes ci-dessous :

Appuyez et maintenez pendant 3 secondes sur ^(me) pour entrer le réglage de minuterie pour la priorité de la source de sortie CA. Les trois commandes prioritaires disponibles sont affichées sur l'écran (voir le chapitre "Paramètres de fonctionnement de l'appareil" → "Paramètres menu 01" pour une explication) :



- 2. De haut en bas, les priorités affichées à l'écran représentent :
 - a. Réseau / Entrée CA d'abord ("USB" pour Réseau → Solaire → Batterie)
 - b. Solaire / PV d'abord ("SUB" pour Solaire → Réseau → Batterie)
 - c. SBU priorité ("SBU" pour Solaire → Batterie → Réseau)
- 3. Appuyez soit sur 🔍 🔗 ou 🕥 pour entrer dans l'une des trois prioritées sélectionnables :
 - a. (SELECT) = USB

<u>کې</u>

÷

- b. \bigcirc = SUB
- c. 🕥 = SBU
- 4. L'ordre prioritaire sélectionné (USB, SUB ou SBU) s'affiche en haut de l'écran. Le milieu affiche l'heure de départ et le bas indique le temps d'arrêt en heures complètes (24h notation). Par exemple, pour la priorité USB :



- 5. Appuyez sur (*) pour sélectionner l'heure de départ (milieu de l'écran), elle clignotera. Maintenant, appuyez sur (*) ou (*) pour changer l'heure de départ en étapes d'une heure. Ensuite, appuyez sur \bigcirc pour confirmer l'heure de départ, elle cessera de clignoter.
- 7. Maintenant, appuyez sur 🖄 pour revenir à l'écran principal.

Réglage de Neutralisation de minuterie pour la priorité de la source du chargeur de batterie

Ce réglage de minuterie est pour configurer la priorité de la source du chargeur de batterie.

Remarque : si aucun bouton n'est appuyé dans la minute suivant le début de cette procédure, l'écran reviendra automatiquement à la vue principale par défaut.

Pour définir une période quotidienne au cours de laquelle une priorité spécifique de la source de charge de la batterie doit être activée temporairement, suivez les étapes ci-dessous :

Appuyez et maintenez → pendant 3 secondes pour entrer le réglage de minuterie pour la priorité de la source du chargeur de batterie. Les trois commandes prioritaires disponibles sont affichées sur l'écran (voir le chapitre "Paramètres de fonctionnement de l'appareil" → " Paramètres menu 16" pour une explication) :



巚

- 2. De haut en bas, les priorités affichées à l'écran représentent :
 - a. Solaire d'abord ("CSO" pour chargeur solaire)
 - b. Solaire et Réseau ("SNU" pour Solaire et Réseau)
 - c. Solaire uniquement ("OSO")
- 3. Appuyez soit sur 🖾, 🔗 or 😯 pour entrer dans l'une des trois prioritées sélectionnables :
 - a. (SELECT) = CSO
 - b. 🧭 = SNU
 - c. 💽 = OSO
- 4. L'ordre prioritaire sélectionné (CSO, SNU ou OSO) est affiché en haut de l'écran. Le milieu affiche l'heure de départ et le bas indique le temps d'arrêt en heures complètes (24h notation). À titre d'exemple, pour la priorité des CSO :



-

- 5. Appuyez sur (*) pour sélectionner l'heure de départ (milieu de l'écran), elle clignotera. Maintenant, appuyez sur (*) ou (*) pour changer l'heure de départ en étapes d'une heure. Ensuite, appuyez sur \bigcirc pour confirmer l'heure de départ, elle cessera de clignoter.
- 7. Maintenant, appuyez sur 🖄 pour revenir à l'écran principal.

8.6 Vues d'Écran des Valeurs Actuelles

Les vues d'écran peuvent être faites défiler en appuyant sur \odot ou \odot pour afficher les valeurs actuelles dans l'ordre suivant :















8.7 Description du Mode de Fonctionnement

Mode de fonctionnement	Comportements	Affichage LCD
Mode de fonctionnement Mode Veille La sortie CA n'est pas activée, mais l'unité peut charger la batterie sans sortie CA (si l'interrupteur ON/OFF est réglé à la position OFF).	Comportements Aucune tension de sortie CA n'est fournie par l'unité, mais elle peut toujours charger les batteries	Affichage LCD La batterie est chargée par une source CA La batterie est chargée par l'énergie solaire La batterie est chargée par la source CA et l'énergie solaire
		La batterie est chargée par l'énergie solaire et l'énergie excédentaire est alimentée dans le réseau

		Aucune batterie connectée, l'énergie solaire est alimentée directement dans le réseau
Mode d'erreur Les erreurs sont actuellement actives (voir le chapitre « Codes de Référence d'Erreur » pour plus de détails)	L'énergie solaire et la source CA peuvent charger les batteries	La batterie est chargée par la source CA et l'énergie solaire
Mode Réseau	La puissance de sortie CA peut provenir à partir de l'entrée CA, le chargement de la batterie est disponible	La batterie est chargée et les charges CA sont alimentées par la source CA





9.0 Codes de Référence d'Erreur

Code d'Erreur	Évènement Erreur	Vue d'affichage
01	Le ventilateur est verrouillé pendant que l'onduleur est éteint	F0 I
02	Surchauffe	585
03	La tension de la batterie est trop élevée	F83
04	La tension de la batterie est trop faible	F84
05	La sortie CA est court-circuitée	FBS
06	La tension de sortie CA est trop élevée	F88
07	Temps de surcharge de sortie CA	F87
08	La tension interne du bus CC est trop haute	F88

09	Démarrage en douceur interne du bus CC a échoué	F89
10	Surintensité du contrôleur de charge solaire	F 18
11	Surtension du contrôleur de charge solaire	F
12	Surintensité du convertisseur DC-DC	532
13	Surintensité de la décharge de la batterie	F 13
51	Surintensité	FS I
52	La tension interne du bus CC est trop basse	852
53	Le doux-démarrage de l'onduleur a échoué	FS3
55	Composant avec tension CC dans la sortie CA est trop élevé	855
57	Échec du capteur de courant	FS7
58	Tension de sortie trop faible	F58
60	Protection contre le retour de puissance	F80
71	Version Firmware Incohérente	21
72	Défaut de partage de courant	512
80	Défaut de communication CAN	F80
81	Perte de l'unité principale / hôte	F8 (
82	Perte de synchronisation	283
83	La tension de la batterie détectée diffère d'une unité à l'autre	F83
84	La tension et la fréquence d'entrée CA detectées different d'une unité à l'autre	F84
85	Courant de sortie CA déséquilibré	F85
86	Le réglage du mode de sortie CA diffère d'une unité à l'autre	F86

10.0 Codes d'Avertissement

Code d'Avertissement	Événements d'Avertissement	Alarmes Sonores	Vue d'Affichage
01	Le ventilateur est verrouillé pendant que l'onduleur est allumé	Bips trois fois par seconde	01
02	Surchauffe	Aucune	50

03	La batterie est surchargée	Bips une fois par seconde			03
04	Basse tension de la batterie	Bips une fois par seconde			04
07	Surcharge de la sortie CA	Bips deux fois par seconde			01
10	Déclassement de la puissance de sortie CA	Bips deux fois toutes les trois secondes			10
32	Communication interrompue entre l'unité d'onduleur principale et le panneau d'affichage à distance.	Aucune	A		35
60 Disponible uniquement si la communication de la batterie au lithium est active.	Chargement et déchargement de la batterie désactivé temporairement pour protéger la batterie Lithium	Bips une fois par seconde			60
61 Disponible uniquement si la communication de la batterie au lithium est active.	Communication de batterie perdue. Après 10 minutes de non- communication, le chargement et déchargement s'arrêtera pour protéger la batterie Lithium.	Bips une fois par seconde	Â		81
69 Disponible uniquement si la communication de la batterie au lithium est active.	Chargement de batterie temporairement désactivé pour protéger la batterie au lithium.	Bips une fois par seconde			69
70 Disponible uniquement si la communication de la batterie au lithium est active.	Déchargement de la batterie temporairement désactivé pour protéger la batterie au lithium.	Bips une fois par seconde			סר
Eq	Égalisation de la batterie	Aucune			69
bP	La batterie n'est pas connectée	Aucune	(BAT	66

11.0 Dépannage

Problème	LCD / LED / Buzzer	Explication / Cause possible	Que faire
L'unité s'arrête automatiquement pendant le processus de démarrage.	LCD/ LEDs et buzzer seront actif pendant 3 secondes, puis vont s'éteindre.	La tension de la batterie est trop faible (45,84 V / 22,92 V pour le modèle 48 V / 24 V)	1. Re-charger la batterie 2. Remplacer la batterie
Pas de réponse après le démarrage.	Aucune indication.	 La tension de la batterie est beaucoup trop faible (33,6 V / 16,8 V pour le modèle 48 V / 24 V) La polarité de la batterie est connectéo à l'envers 	 1. Vérifiez si les piles et le câblage sont connectés correctement, vérifiez la polarité de la batterie. 2. Recharger la batterie. 3. Remplacer la batterie.
	La tension d'entrée est affichée comme 0 sur l'LCD et le LED vert clignote.	Le disjoncteur d'entrée est déclenché	Vérifiez si le disjoncteur CA est déclenché et que le câblage CA est connecté correctement.
			1. Vérifiez si les fils CA sont trop minces et/ou trop longs.
La source CA existe mais l'unité fonctionne en mode Hors Réseau.	Le LED vert clignote.	Qualité insuffisante de l'alimentation en CA (réseau ou générateur)	2. Vérifier si le générateur (si appliqué) fonctionne correctement ou si le réglage de la plage de tension d'entrée est correct.
			 3. Essayez de passer du mode UPS → mode Appareils), voir le chapitre "Paramètres d'opération de l'appareil" → "Paramètres de menu 03" pour plus de détails.
	Le LED vert clignote.	"Solar / PV First" est fixé comme la priorité de la source de sortie CA.	Modifier la priorité source de sortie à "entrée CA / réseau d'abord", voir le chapitre " Paramètres d'opération de l'appareil" → " Paramètres menu 01 " pour plus de détails.
Lorsque l'unité est allumée, le relais interne est allumé et éteint à plusieurs reprises.	Affichage LCD et LED clignotent	La batterie est déconnectée.	Vérifiez si les fils de batterie sont bien connectés.
Le Buzzer bips en continu et le LED ROUGE est allumé.	Code d'erreur 07	Erreur de surcharge. L'onduleur est surchargé de 110 % pour une durée supérieure à la durée autorisée.	Réduisez la charge connectée en éteignant certains équipements.
		Sortie court-circuitée.	Vérifiez si le câblage est bien connecté et enlevez les charges anormales.
	Code d'erreur 05	La température de composants internes du convertisseur sont de plus de 120 °C.	Vérifiez si le débit d'air de l'unité est bloqué ou si la température ambiante est trop élevée

Code d'erreur 02	La température interne d'un composant de l'onduleur est supérieure à 100 °C.	
	La batterie est surchargée.	Retour au centre de réparation.
Code d'erreur 03	La tension de la batterie est trop élevée.	Vérifiez si les spécifications et la quantité de piles répondent aux exigences.
Code d'erreur 01	Défaut du ventilateur	Remplacer le(s) ventilateur(s)
Code d'erreur 06/58	Sortie CA anormale	1. Réduisez la charge connectée. 2. Retour au centre de réparation
Code d'erreur 08/09/53/57	Les composants internes ont échoué.	Retour au centre de réparation.
Code d'erreur 51	Au-dessus du courant ou de la montée en flèche.	Redémarrez l'unité, si l'erreur se
Code d'erreur 52	La tension du DC bus interne est trop basse.	produit à nouveau, veuillez retourner l'unité au centre de
Code d'erreur 55	La tension de sortie est déséquilibrée.	réparation.
Code d'erreur 56	La batterie n'est pas connectée correctement, ou le fusible interne a grillé.	Si la batterie est connectée correctement, veuillez retourner l'unité au centre de réparation.
Code d'erreur 13	Décharge de la batterie : sur-courant détecté.	Augmentez la limite de courant de décharge de la batterie dans le menu de paramètres numéro 41.
Code d'alerte 60	Déchargement et chargement de la batterie temporairement désactivé par le système de gestion de la batterie.	La batterie n'est pas autorisée à se décharger et à charger car le système de gestion de la batterie (BMS) a bloqué le déchargement et la charge en raison d'une erreur du BMS. Le Any-Grid cessera de décharger et de charger la batterie.
Code d'alerte 61	Perte de communication du système de gestion de la batterie.	Ce défaut n'est disponible que lorsque le type de batterie dans le menu 05 des paramètres est réglé sur autre valeur que "AGM", "Électrolyte liquide" ou " Défini par l'utilisateur". Sauf si vous utilisez une connexion BMS pour une batterie au lithium compatible et que vous avez correctement configuré la connexion, assurez-vous d'utiliser "AGM", "Électrolyte liquide" ou "Défini par l'utilisateur" dans les paramètres du menu 05. Une fois que le câble de communication de la batterie est connecté et qu'un signal de communication n'est pas détecté pendant 3 minutes, le buzzer émet un bip. Après 10 minutes, l'onduleur cessera de charger et de décharger la batterie.

Code d'alerte 69	Chargement de la batterie temporairement désactivé par le système de gestion de la batterie.	La batterie n'est pas autorisée à se charger car le système de gestion de la batterie (BMS) de la batterie connectée a bloqué la charge en raison d'une erreur de BMS ou de cellule de batterie. Le Any-Grid cessera de charger la batterie.
Code d'alerte 70	Décharge de la batterie temporairement désactivée par le système de gestion de la batterie.	La batterie n'est pas autorisée à se décharger car le système de gestion de la batterie (BMS) de la batterie connectée a bloqué le déchargement en raison d'une erreur de BMS ou de cellule de batterie. Le Any-Grid cessera de décharger la batterie.
Code d'erreur 71	La version firmware de chaque onduleur n'est pas la même.	 Vérifiez la version de chaque firmware d'onduleur via l'écran et assurez-vous que les versions sont les mêmes. Si ce n'est pas le cas, contactez votre installateur pour fournir une mise à jour du firmware. Après la mise à jour, si le problème persiste, veuillez contacter votre centre de réparation.
Code d'erreur 72	Le courant de sortie de chaque onduleur est différent.	 Vérifiez si les câbles verts de partage de courant sont correctement connectés et redémarrez l'unité. Si le problème persiste, veuillez contacter votre centre de réparation.
Code d'erreur 80	Perte de données de communication CAN	1. Vérifiez si les câbles de communication gris sont
 Code d'erreur 81	Perte de données de l'hôte	correctement connectés entre toutes les unités et redémarrez les
Code d'erreur 82	Perte de données de synchronisation	unités. 2. Si le problème persiste, veuillez contacter votre centre de réparation
Code d'erreur 83	La tension de la batterie détectée diffère d'une unité	 Assurez-vous que tous les onduleurs partagent la même banque de batterie. Retirez toutes les charges et débranchez l'entrée CA et l'entrée PV. Ensuite, vérifiez la tension de la batterie de toutes les unités. Si les valeurs de tous les onduleurs sont proches, vérifiez si tous les câbles de
	à l'autre.	batterie sont de la même longueur et même matériau et coupe transversale. Vérifier le siège de chaque batterie avec les unités respectives. 3. Si le problème persiste, veuillez contacter votre centre de réparation.

		1. Vérifiez la connexion de câblage d'entrée AC et redémarrez l'unité.
Code d'erreur 84	La tension et la fréquence d'entrée CA détectées diffèrent d'une unité à l'autre.	2. Assurez-vous que la source CA démarre avec la même tension et la même fréquence à chaque phase. S'il y a des disjoncteurs installés entre l'entrée CA et les unités Any- Grid, assurez-vous que tous les disjoncteurs peuvent être activés sur l'entrée CA en même temps.
		3. Si le problème persiste, veuillez contacter votre centre de réparation.
		1. Redémarrez l'onduleur.
Code d'erreur 85	Courant de sortie CA déséquilibré	2. Supprimez les charges excessives et revérifiez les informations de charge de l'affichage LCD des unités. Si les valeurs sont différentes entre les unités de la même phase, veuillez vérifier si les câbles d'entrée et de sortie CA sont de la même longueur, de la section transversale et du matériel.
		3. Si le problème persiste, veuillez contacter votre centre de réparation.
		1. Éteignez les unités et vérifiez les paramètres du menu numéro 28.
Code d'erreur 86	Le réglage du mode de sortie CA est différent d'une unité à l'autre.	2. Pour les systèmes parallèles sur une seule phase, assurez-vous que chaque unité est réglée sur "PAL" dans les paramètres du menu numéro 28. Pour les systèmes de phase auxiliaire et 3 phases, assurez- vous que chaque unité a les deux mêmes premiers caractères dans les paramètres du menu numéro 28 ("2P" pour la phase auxiliaire "3P" pour 3 phases) et est sur la bonne phase.
		3. Si le problème persiste, veuillez contacter votre centre de réparation.

12.0 Spécifications

12.1 Mode Réseau

Modèle	PSW-H-5KW- 230/48V	PSW-H-3KW- 230/24V	PSW-H-5KW- 120/48V	PSW-H-3KW- 120/24V
Forme d'onde de tension d'entrée CA	Onde sinusoïdale pure (réseau ou générateur)			
Tension nominale d'entrée CA	230 Vac 120 Vac			Vac
Courant maximum d'entrée CA	40 Aac	30 Aac	63 Aac	38,3 Aac

Catégorie de surtension d'entrée CA		OV	C III	
	170 Vac ± 7 Vac (mode UPS) 90 Vac ± 7 Vac (mode Appareils)		90 Vac ± 7 Vac (mode UPS) 80 Vac ± 7 Vac (mode Appareils)	
Tension d'entrée CA à faible perte	Voir Chapitre " Paramètres d'opération de l'appareil" → " Paramètres de menu 03 " pour plus de détails.		Voir Chapitre " Paramètres d'opération de l'appareil" → " Paramètres de menu 03 " pour plus de détails.	
Tension d'entrée CA de retour à faible perte	180 Vac ± 7 Va 100 Vac ± 7 Vac	ac (mode UPS) (mode Appareils)	100 Vac ± 7 Va 90 Vac ± 7 Vac (ac (mode UPS) mode Appareils)
Tension d'entrée CA à haute perte	280 Vac	± 7 Vac	140 Vac	± 7 Vac
Tension d'entrée CA de retour à haute perte	270 Vac ± 7 Vac 135 Vac ± 7 Vac			± 7 Vac
Tension maximale d'entrée CA	300	Vac	150	Vac
Fréquence nominale d'entrée CA	50 Hz / 60 Hz			
Fréquence à faible perte	40 Hz ± 1 Hz			
Fréquence d'entrée CA de retour à faible perte	42 Hz ± 1 Hz			
Fréquence d'entrée CA à haute perte	65 Hz ± 1 Hz			
Fréquence d'entrée CA de retour à haute perte	63 Hz ± 1 Hz			
Protection contre les courts- circuits de sortie	Mode Réseau : disjo (ampérage équival Mode Hors-Réseau	oncteur ent au courant maxir : protection électron	num d'entrée CA, réi ique	nitialisable)
Temps de transfert entre le mode réseau et le mode hors-	10 ms typiquemen 20 ms typiquemen Jusqu'à 50 ms en u	t (mode UPS) t (mode Appareils) tilisant plusieurs unit	és Any-Grid synchro	nisées
réseau	Voir Chapitre " Para menu 03 " pour plu	mètres d'opération ls de détails.	de l'appareil" $ ightarrow$ "P	aramètres de
Dégradation de la puissance de	Formule de puissance maximale de sortie CA en mode réseau :	Formule de puissance maximale de sortie CA en mode réseau :	Formule de puissance maximale de sortie CA en mode réseau :	Formule de puissance maximale de sortie CA en mode réseau :
sortie CA En mode réseau, la puissance maximale de sortie CA dépend de la tension d'entrée CA	40 Aac x CA Tension d'entrée = Max. Puissance de sortie CA	30 Aac x CA Tension d'entrée = Max. Puissance de sortie CA	63 Aac x CA Tension d'entrée = Max. Puissance de sortie CA	38,3 Aac x CA Tension d'entrée = Max. Puissance de sortie CA
	Example : 40 Aac x 230 Vac = 9,200 W	Example : 30 Aac x 230 Vac = 6,900 W	Example : 63 Aac x 120 Vac = 7,560 W	Example : 38,3 Aac x 120 Vac = 4,596 W

12.2 Mode Hors-Réseau

Modèle	PSW-H-5KW- 230/48V	PSW-H-3KW- 230/24V	PSW-H-5KW- 120/48V	PSW-H-3KW- 120/24V	
Puissance nominale de sortie CA	5000 VA / 5000 W	3000 VA / 3000 W	5000 VA / 5000 W	3000 VA / 3000 W	
Forme d'onde de tension de sortie CA		Onde sinus	oïdale pure		
Régulation de la tension de sortie CA	230 Va (programmable	c ± 5% e, 220 ~ 240 Vac)	120 Va (programmable	c ± 5% e, 110 ~ 127 Vac)	
Distorsion harmonique totale de la tension	< 5% pour la charge	linéaire, < 10% pour la	a charge non linéaire à	la tension nominale	
Fréquence de sortie CA		50 Hz ou 60 Hz	(programmable)		
Efficacité maximale (à partir de batterie)	> 93%	> 91%	> 9	0%	
Protection contre les surcharges de sortie CA	100 milli 5 sec 10 secon	 100 millisecondes @ ≥ 205% puissance nominale de sortie CA 5 secondes @ ≥ 150% puissance nominale de sortie CA 10 secondes @ 110% ~ 150% puissance nominale de sortie CA 			
Capacité de surpuissance de sortie CA		2x puissance nominal	e pendant 5 secondes		
Tension nominale d'entrée de la batterie	48 Vdc	24 Vdc	48 Vdc	24 Vdc	
Min. tension de la batterie pour le démarrage de l'onduleur Voir Chapitre " Paramètres d'opération de l'appareil" → " Paramètres de menu 29 " pour plus de détails	46,0 Vdc par défaut 2,0 Vdc au-dessus du réglage de déconnexion basse tension	23,0 Vdc par défaut 1,0 Vdc au-dessus du réglage de déconnexion basse tension	46,0 Vdc par défaut 2,0 Vdc au-dessus du réglage de déconnexion basse tension	23,0 Vdc par défaut 1,0 Vdc au-dessus du réglage de déconnexion basse tension	
Tension d'avertissement de batterie faible (relative à puissance nominale de sortie CA)					
charge < 20% 20% ≤ charge < 50% charge ≥ 50%	46,0 Vdc 42,8 Vdc 40,4 Vdc	23,0 Vdc 21,4 Vdc 20,2 Vdc	46,0 Vdc 42,8 Vdc 40,4 Vdc	23,0 Vdc 21,4 Vdc 20,2 Vdc	
Tension de retour d'avertissement de batterie faible (relative à puissance nominale de sortie CA)					
charge < 20% 20% ≤ charge < 50% charge ≥ 50%	48,0 Vdc 44,8 Vdc 42,4 Vdc	24,0 Vdc 22,4 Vdc 21,2 Vdc	48,0 Vdc 44,8 Vdc 42,4 Vdc	24,0 Vdc 22,4 Vdc 21,2 Vdc	

Déconnexion de tension de batterie faible (relative à puissance nominale de sortie CA)	Programmable, Voir Chapitre " Paramètres d'opération de l'appareil " → " Paramètres de menu 29 " pour plus de détails.					
charge < 20% 20% \leq charge < 50% charge \geq 50%	44,0 Vdc 40,8 Vdc 38,4 Vdc	22,0 Vdc 20,4 Vdc 19,2 Vdc	44,0 Vdc 40,8 Vdc 38,4 Vdc	22,0 Vdc 20,4 Vdc 19,2 Vdc		
Tension de déconnexion de batterie élevée	66 Vdc	33 Vdc	66 Vdc	33 Vdc		
Tension de retour de batterie élevée	64 Vdc	32 Vdc	64 Vdc	32 Vdc		
Précision de tension CC	± 0.3%V sans charge					
Décalage CC	≦ 100 mV					
Dégradation de la puissance de sortie CA						
Si la puissance de charge de sortie CA est supérieure a la puissance indiquée dans le diagramme de droite, la tension de sortie CA sera diminuée jusqu'a ce que la puissance de sortie CA atteigne la puissance déclassée spécifiée pour économiser la batterie. La limite inférieure du déclassement de la tension de sortie CA est 95/190 Vac pour les modèles 120Vac et 230 Vac, respectivement.	Puissance Nomin Puissance Nomina 600 W pour le modèle 24 ou 1000 W pou modèle 48 1	nale - Vdc Vdc Vdc 18,8 / 37,5 Vd	c 25 / 50 Vdc	Tension de batterie pour les modèles 24 V / 48 V		

12.3 Chargement de Batterie

Chargement à partir d'une source CA								
Modèle		PSW-H-5KW- 230/48V	PSW-H-3KW- 230/24V	PSW-H-5KW- 120/48V	PSW-H-3KW- 120/24V			
Max. courant de charge de la batterie a la tension d'entrée CA nominale		80 Adc						
Tension de charge d'amplification	Batterie électrolyte liquide	58,4 Vdc	29,2 Vdc	58,4 Vdc	29.2 Vdc			
	Batterie AGM / Gel	57,6 Vdc	28,8 Vdc	57,6 Vdc	28.8 Vdc			
Tension de charge de Maintien		55.2 Vdc	27,6 Vdc	55,2 Vdc	27,6 Vdc			
Protection de Surcharge		66 Vdc	33 Vdc	66 Vdc	33 Vdc			
Algorithme de chargement		4 Étapes avec égalisation						



110 Vdc ± 10Vdc

Tension de démarrage MPPT

 $80 \text{ Vdc} \pm 5 \text{ Vdc}$

12.4 Générale

Modèle	PSW-H-5KW- 230/48V	PSW-H-3KW- 230/24V	PSW-H-5KW- 120/48V	PSW-H-3KW- 120/24V	
Certifications	CE, RoHS, prod	duit dans une usine	certifiée ISO 9001 & ISO 14001		
Consommation propre au repos (alimenté uniquement par batterie lorsque les entrées PV et CA ne sont pas disponibles)	< 40 W		< 58 W	< 40 W	
Plage de températures de fonctionnement	-10 ~ 50 ℃, 14 ~ 122 °F		-10 ~ 40 °C, 14 ~ 104 °F pour la compatibilité UL; jusqu'à 50 ° C, 122 ° F sans compatibilité UL		
Température de stockage	-15 ~ 60 °C				
Humidité	5% à 95% humidité relative (sans condensation)				
Protection contre les infiltrations, degré de pollution	IP21, degré de pollution 2, pour une utilisation à l'intérieur				
Dimensions du boîtier (H x W x D)	478 x 309 x 143 mm 18.8 x 12.2 x 5.6 in		584 x 433 x 148 mm / 23 x 17 x 5.8 in	478 x 309 x 143 mm / 18.8 x 12.2 x 5.6 in	
Poids net	12 kg / 26 lbs	11,2 kg / 24 lbs	18 kg / 40 lbs	12 g / 27 lbs	

13.0 Garantie

13.1 Conditions

Nous garantissons ce produit contre les défauts de matériaux et la fabrication pendant une période de 24 mois à partir de la date d'achat et réparerons ou remplacerons tout appareil défectueux lorsqu'il est directement retourné, frais de port payé, à Phocos. Cette garantie sera considérée comme nulle si l'unité a subi des dommages physiques évidents ou une altération interne ou externe. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, comme le branchement de l'unité à des sources d'alimentation inappropriées, la tentative d'exploiter des produits qui nécessitent une consommation excessive d'énergie ou l'utilisation dans des environnements inappropriés. Il s'agit de la seule garantie offerte par l'entreprise. Aucune autre garantie expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. La réparation et le remplacement sont vos recours et l'entreprise ne sera pas responsable des dommages, qu'ils soient directs, accessoires et spéciaux ou consécutifs, même s'ils sont causés par négligence.

Pour plus de détails sur nos conditions de garantie, rendez-vous sur www.phocos.com.

13.2 Exclusion de Responsabilité

Le fabricant ne sera pas responsable des dommages, en particulier sur la batterie, causés par une utilisation autre que prévue ou mentionnée dans le présent manuel ou si les recommandations du fabricant de la batterie sont négligées. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de service ou de réparation effectué par une personne non autorisée, une utilisation inhabituelle, une mauvaise installation ou une conception de système incorrecte.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Copyright © 2020 Phocos AG, tous droits réservés. Version : 20200729 Fabriqué en Chine

Phocos AG Magirus-Deutz-Str. 12 89077 Ulm, Germany

Phone +49 731 9380688-0 Fax +49 731 9380688-50

www.phocos.com info@phocos.com CE ISO 9001 ISO 14001 RoHS